

Snabbstarthandbok




Cisco Unified SIP Phone 3905

- 1 Ring
- 2 Svar
- 3 Tyst
- 4 Röstbrevlåda
- 5 Vidarebefordra alla samtal
- 6 Förfrågan
- 7 Konferens
- 8 Överföring
- 9 Volyminställningar
- 10 Tips




Anm. För bästa resultat bör du skriva ut handboken på papper i Legal-storlek (8,5 × 14 tum).

1 Ring


Ring ett samtal genom att lyfta på luren eller trycka på högtalarknappen  och slå ett nummer.

Ringa upp det senast slagna numret


Tryck på knappen Ring igen .

2 Svar

När du får ett nytt samtal blinkar en röd lampa på telefonen. Gör något av följande för att svara på samtalet:

- Lyft luren.
- Tryck på högtalarknappen .

3 Tyst

Steg 1 Tryck på knappen Tyst  när du är i ett samtal.

Steg 2 Tryck på Tyst igen för att stänga av Tyst.

4 Röstbrevlåda

När du får ett nytt meddelande visar telefonen det på följande sätt:

- En lampa på telefonen lyser med ett rött fast sken.
- Ett ljud hörs för väntande röstmeddelande (om tillgängligt).

Lyssna på meddelanden

Steg 1 Mitt i navigeringsfältet trycker du på knappen **Funktion**.



Steg 2 Välj **Röstmeddelande** (bläddra med navigeringsplattan).

Steg 3 Tryck på knappen **Funktion** och följ sedan röstansvisningarna.

5 Vidarebefordra alla samtal

Steg 1 Mitt i navigeringsfältet trycker du på knappen **Funktion**.


Steg 2 Välj **Vidarebefordra alla samtal** (bläddra med navigeringsplattan) och tryck på knappen **Funktion**.

Steg 3 Lyssna efter kontrolltonen och ange sedan telefonnumret som samtalen ska vidarebefordras till.

Steg 4 Upprepa steg 1–2 om du vill stänga av funktionen för vidarebefordran av samtal.

När du lyfter på luren hör du en kontrollton tills du stängt av funktionen för vidarebefordran av samtal.

6 Förfrågan

Steg 1 Tryck på knappen **Förfrågan Återuppta** .

Steg 2 Om du vill återuppta samtalet trycker du på knappen **Förfrågan** igen.

7 Konferens


Steg 1 Under ett anslutet samtal (ej förfrågan) trycker du på och släpper upp telefonklykan för att få en samtalston.

Steg 2 Ange telefonnumret till den part som ska läggas till i konferensen.

Steg 3 Tryck ned och släpp upp telefonklykan igen (innan mottagaren svarar eller efteråt).

Konferensen börjar.

8 Överföring

Steg 1 Tryck på knappen **Överför**  från ett anslutet samtal (inte under förfrågan).

Steg 2 Ange telefonnumret till mottagaren av överföringen.

Steg 3 Tryck på knappen **Överför** igen eller lägg på (innan mottagarens svarar eller efteråt). Överföringen utförs.

9 Volyminställningar

Volymknappen finns under knappsatsen.



- För att justera volymen i luren trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen när du har lyft på luren.
- För att justera volymen i luren trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen när luren ligger i klykan.

10 Tips

Hur använder jag knappen Funktion?

Med knappen **Funktion** får du åtkomst till funktioner som **Vidarebefordra alla samtal**, **Svara** eller **Gruppsvar**. Du kan trycka på knappen **Funktion** och använda navigeringsplattan för att bläddra genom de tillgängliga funktionerna.

Var hittar jag en fullständig användarhandbok?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/products_user_guide_list.html

Huvudkontor i Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1-408 526 4000
800 553 NETS (6387)
Fax: +1-408 527 0883

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken som ägs av Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i andra länder. En lista med Ciscos varumärken finns på www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varumärken tillhör sina respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte ett partnerskap bildats mellan Cisco och annat företag. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.