









## Vanliga telefonfunktioner

Ringa ett samtal	Lyft luren innan du slår ett nummer.
Ringa upp ett nummer igen	Tryck på  eller på navigeringsknappen när kopplingstonen hörs. Då visas loggen över ringda samtal.
Växla till telefonluren under ett samtal	Lyft luren.
Växla till högtalartelefonen under ett samtal	Tryck på  .
Stänga av ljudet på telefonen	Tryck på  .
Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Markera ett samtal och tryck på  .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Tryck på  och ange numret. Tryck på  igen när det ringer.
Starta en standardkonferens med tre parter (ad hoc-konferens)	Tryck på  och ring deltagaren. Tryck på  igen.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14803-01



### SNABBREFERENS



## Cisco Unified SIP-telefon 3911 för Cisco Unified Communications Manager 6.0 och 5.1.

### Knappikoner

Ikoner på telefonskärmen













Telefonlampor

Samtalsloggar och snabbval

Namn- och nummerposter

Vanliga telefonfunktioner



## Knappikoner

	Volym
	Högtalare
	Tyst
	Navigering
	Avbryt
	OK
	Linje
	Ring igen
	Konferens
	Överföring
	Förfrågan/Åter
	Meddelanden






## Ikoner på telefonskärmen

Linje- och samtalsstatus	
	Vidarebefordran aktiverad
	Samtal under förfrågan
	Uppkopplat samtal
	Inkommande samtal
	Konferenssamtal aktivt
	Konferenssamtal under förfrågan
	Konferenssamtal inaktiverat
	Utgående samtal
	Utgående samtal slutfördes inte
	Överföra ett samtal
	Linje (ledig)
	Linje inaktiverad
Vald enhet	
	Använd lur
	Använd högtalartelefon






## Övriga funktioner

	Meddelande väntar
	Missat samtal

## Telefonlampor

Meddelande väntar-indikator	Indikator ovanför telefonskärmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• På (fast) – Nytt röstmeddelande</li> <li>• Blinkar – Inkommande samtal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• På (fast) – Aktivt samtal</li> <li>• Blinkar långsamt – Samtal under förfrågan</li> <li>• Blinkar snabbt – Inkommande samtal</li> </ul>
	På – Högtalare används
	På – Funktionen Tyst är aktiv
	På – Konferenssamtal aktivt
	På – Nytt röstmeddelande

## Samtalsloggar och snabbval

Använda samtalsloggar	<p>Gör något av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på , välj <b>Missade samtal</b>, <b>Mottagna samtal</b> eller <b>Ringda samtal</b> och välj ett nummer att ringa.</li> <li>• Tryck på , välj <b>Kataloger &gt; Missade samtal</b>, <b>Mottagna samtal</b> eller <b>Ringda samtal</b> och välj ett nummer att redigera.</li> <li>• Tryck på  för att ringa.</li> </ul>
Ringa ett nummer med snabbval	<p>Gör något av följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryck på , välj <b>Snabbval</b> och välj en post att ringa.</li> <li>• Tryck på , välj <b>Kataloger &gt; Snabbval</b> och välj en post att ringa.</li> </ul>

## Namn- och nummerposter

Radera en siffra	Tryck på  .
Växla från siffror till bokstäver	Tryck på #.
Växla från stora till små bokstäver	Tryck på #.