



Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 חיוג
- 2 מענה
- 3 דואר קולי
- 4 החזקה
- 5 ועידה
- 6 העברה
- 7 העברת שיחות
- 8 הגדרות עוצמת הקול
- 9 עצות



הערה

לקבלת תוצאות מיטביות, הדפס על נייר בגודל 8.5 x 14 אינץ' (גודל Legal).

1 חיוג

כדי לבצע שיחה, הרם את השפופרת וחייג מספר.

חיוג חוזר של המספר האחרון

נתק ולאחר מכן לחץ על לחצן חיוג חוזר

2 מענה

כאשר נכנסת שיחה חדשה, המחוונים הבאים מופיעים בטלפון:

- נורית אדומה המהבהבת בשפופרת
- נורית קו המהבהבת בכתום

כדי לענות לשיחה, הרם את השפופרת.

3 דואר קולי

כאשר מתקבלת הודעה חדשה, המחוונים הבאים מופיעים בטלפון:

- ורית אדומה הנדלקת בשפופרת
- צליל חיוג מקוטע (אם קיים)

האזנה להודעות

חייג את מספר הגישה לתא הקולי (שקיבלת ממנהל המערכת), ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות הקוליות כדי להאזין להודעות שלך.

4 החזקה

1. לחץ על הלחצן החזק
2. כדי להמשיך שיחה מוחזקת, לחץ על הלחצן קו, המהבהב בירוק, או הרם את השפופרת (אם היא בעריסתה).

5 ועידה

1. ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ לחיצה קצרה על לחצן הניתוק כדי לקבל צליל חיוג.
2. בצע שיחה חדשה.
3. המתן עד שהנמען יענה או עד שהטלפון יצלצל.

4. לחץ לחיצה קצרה נוספת על לחצן הניתוק.

שיחת ועידה יכולה לכלול רק שלושה משתתפים בו-זמנית.

ניתוק משתתף משיחת ועידה

תוך כדי שיחת הוועידה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן הניתוק כדי לנתק את המשתתף האחרון שהצטרף לשיחה.

6 העברה

1. ממצב שיחה מחוברת (שאינה במצב החזקה), לחץ לחיצה קצרה על לחצן הניתוק כדי לקבל צליל חיוג.
2. הזן את מספר הטלפון של הנמען.
3. נתק כדי להשלים את ההעברה.

7 העברת שיחות

1. כדי להעביר שיחה שנכנסה בקו הראשי למספר אחר, היכנס לדפי האינטרנט 'אפשרויות משתמש'.
2. עבור אל **מכשיר < הגדרות קו**.
3. הזן את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות.
4. לחץ על **שמור**. אם האפשרות 'עקוב אחרי הכלי מופעלת, לחצן הקו יבהב בכתום ותוכל לשמוע צליל חיוג מקוטע (אם קיים).

8 הגדרות עוצמת הקול

לחצן עוצמת הקול נמצא מימין ללוח המקשים.

- כדי לכוונן את עוצמת הקול בשפופרת, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מורמת.
- כדי לכוונן את עוצמת הצלצול, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה כשהשפופרת מונחת או כשהשיחה במצב החזקה.
- כדי להשתיק את צלצול הטלפון, לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מטה פעם אחת (לחיצות מרובות יקטינו את עוצמת הצלצול).

9 עצות

כיצד משתמשים בלחצן הניתוק?

לחצן הניתוק נמצא בעריסה של שפופרת הטלפון. ניתן ללחוץ לחיצות קצרות על לחצן הניתוק כדי להפעיל תכונות שונות בטלפון.

כיצד ניתן לנהל כמה שיחות יחדיו?

הצבעים השונים של לחצני הקווים מציינים את מצבי השיחות ויכולים לסייע לך להתמצא כשאתה מטפל בכמה שיחות יחדיו:

- שיחה מחוברת – ירוק יציב
- שיחה מוחזקת – ירוק מהבהב
- קו משותף בשימוש מרחוק – אדום יציב
- קו משותף בהחזקה מרחוק – אדום מהבהב
- שיחה נכנסת – כתום מהבהב
- עקוב אחרי הכל – כתום יציב

כיצד ניתן לקבל גישה להגדרות מנהל המערכת?

הרם את השפופרת ולחץ בו-זמנית על הלחצנים *, # ו-0 כדי לקבל גישה למערכת המענה הקולי של הגדרות המנהל. ברירת המחדל של קוד הזיהוי האישי היא 24726.

היכן ניתן למצוא את המדריך למשתמש במלואו?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html



מטה החברה ליבשת אמריקה
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
טל: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
פקס: 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved

פורסם ב-31 במרץ 2010, OL-22602-01