

AZ ELSŐ LÉPÉSEK



Cisco Unified 6911 IP-telefon

- 1 Tárcsázás
- 2 Hívás felvétele
- 3 Elnémítás
- 4 Hangposta
- 5 Minden hívás átirányítása
- 6 Tartás
- 7 Konferencia- beszélgetés
- 8 Átadás
- 9 Hangerő-beállítások
- 10 Tippek



Megjegyzés A legjobb eredmény érdekében ezt a dokumentumot 22x36 cm-es (legal méretű) papírra nyomtassa.

1 Tárcsázás

Hívás kezdeményezéséhez vegye fel a kézibeszélőt, és tárcsázza a számot.

Az utoljára hívott szám újrAhívása


Nyomja meg az **ÚjrAhívás** gombot .

2 Hívás felvétele


Ha hívás érkezik, az alábbi jelzések láthatók a telefonon:

- A kézibeszélőn piros lámpa villog
- A vonalgomb sárgán villog

A következő módszerekkel veheti fel a hívást:

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot.
- Nyomja meg a nem világító **Kihangosító** gombot .

3 Elnémítás

1. Hívás közben nyomja meg az **Elnémítás** gombot .

A gomb világítva jelzi, hogy az elnémítás be van kapcsolva.


2. Az elnémítás kikapcsolásához nyomja meg újra az **Elnémítás** gombot.

4 Hangposta


Új üzenet érkezésekor az alábbi jelzések valamelyike látható a telefonon:


- Folyamatosan világító piros lámpa a kézibeszélőn
- Szaggatott tárcsahang (ha elérhető)

Üzenetek meghallgatása


Nyomja meg az **Üzenetek** gombot , és kövesse a hangutasításokat.

5 Minden hívás átirányítása


1. Nyomja meg a **Szolgáltatás** gombot , és írja be a rendszergazda által a hívásátirányításhoz előre meghatározott számot.

2. Írja be azt a telefonszámot, amelyre a hívásokat át kívánja irányítani. A **vonalgombon**  a jelzőfény sárgán világít, és szaggatott sípszó hallható.
3. A hívásátirányítás kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.


6 Tartás

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot . A vonalgomb zölden villog.
2. A hívás tartásból való visszavételéhez nyomja meg a zölden villogó **vonalgombot**, nyomja meg a **Kihangosító** gombot, vagy ha a kézibeszélő a helyén van, vegye fel.

7 Konferencia- beszélgetés

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg a **Konferencia** gombot .
2. Írja be a konferenciához hozzáadni kívánt fél telefonszámát.
3. A konferenciabeszélgetés elindításához nyomja meg újra a **Konferencia** gombot (mielőtt vagy miután a hívott fél felvette). Ismételje meg a műveletet a többi résztvevővel is.

8 Átadás

1. Összekapcsolt (nem tartott) hívásban nyomja meg az **Átadás** gombot .
2. Írja be a hívott fél telefonszámát.
3. Az átadáshoz nyomja meg az **Átadás** gombot (mielőtt vagy miután a hívott fél válaszol), vagy bontsa a hívást.

9 Hangerő-beállítások

A hangerő gomb a billentyűzet bal oldalán található.

- A kézibeszélő hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gomb alsó vagy felső részét, amikor a kézibeszélő fel van véve.

- A csengés hangerejének beállításához nyomja meg a hangerő gomb alsó vagy felső részét, amikor a kézibeszélő le van téve vagy a hívás tartásban van.
- A telefon csengéskor a hangerő gomb alsó részének egyszeri megnyomásával némítható (ha többször nyomja meg, azzal csökkenti a csengés hangerejét.)

10 Tippek

Hogyan lehet gyors hívókat beállítani?

A gyors hívók beállításához, valamint a telefon egyéb szolgáltatásainak és beállításainak testreszabásához nyissa meg a Cisco Unified CM Felhasználói beállítások weboldalait.

Hogyan kell használni a Szolgáltatás gombot?

A **Szolgáltatás** gomb segítségével olyan szolgáltatásokat érhet el, mint a Gyorshívás, a Minden hívás átirányítása, a Felvétel, a Csoporthívás felvétele vagy a KonfHíd. Az egyes szolgáltatások eléréséhez nyomja meg a Szolgáltatás gombot, majd a szolgáltatás számát.

Hogyan lehet elérni a rendszergazdai beállításokat?

Tegye le a kézibeszélőt, és nyomja le egyszerre a *, a # és a 0 gombot a telefon rendszergazdai beállításaihoz kapcsolódó interaktív üzenetrögzítő eléréséhez. A másik lehetőség, hogy megnyomja a Kihangosító gombot, majd egyszerre lenyomja a *, a # és a 0 gombot. Az alapértelmezett PIN-kód a 24726.

Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Amerikai központ
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883