



O seu telefone

- ① Chamada recebida ou indicador de correio de voz
- ② Teclas de linha e de funcionalidade
- ③ Teclas de função
- ④ Retroceder, Navegação e Libertar
- ⑤ Espera, Transferência e Conferência
- ⑥ Auricular, Altifalante e Desativar som
- ⑦ Correio de voz, Aplicações e Diretório
- ⑧ Volume

Botões de linha e de sessão

Utilize os botões de linha e de funcionalidade para ver as chamadas numa linha, aceder a funcionalidades, como Marcação rápida, e realizar tarefas, como retomar uma chamada em espera.

As teclas iluminam-se para indicar o estado:

- Verde constante: linha inativa
- Vermelho constante: linha em utilização
- Vermelho intermitente: chamada recebida ou em espera
- Âmbar constante: linha não registada

Efetuar uma chamada

Introduza um número e levante o auscultador.

Atender uma chamada

Prima o botão vermelho intermitente. Se tiver várias linhas no telefone, prima o botão vermelho vivo em primeiro lugar.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera** .
2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Espera** novamente.

Ver as chamadas recentes

1. Selecione uma linha a ver.
2. Prima **Aplicações** .
3. Desloque-se na lista e selecione **Recentes**.


Transferir uma chamada para outra pessoa

1. A partir de uma chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Prima **Transferir** novamente (antes ou depois de a pessoa atender).


Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada ativa, prima **Conferência** .
2. Introduza o número que pretende adicionar e prima **Marcar**.
3. Depois de estabelecer a chamada, prima **Conferência** novamente.

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Ligue um auricular.
2. Introduza um número através do teclado.
3. Prima **Auricular** .


Efetuar uma chamada com o altifalante

1. Introduza um número através do teclado.
2. Prima **Altifalante** .

Desativar o áudio

1. Prima **Silenciar** .
2. Prima **Silenciar** novamente para desactivar a opção.



Ouvir mensagens de voz

Prima **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar mensagens de uma linha específica, prima primeiro a tecla de linha.



Reencaminhar todas as chamadas

1. Prima a tecla de função **Encaminhar**.
2. Marque o número para o qual pretende encaminhar e prima a tecla de função **Ligar**.
3. Quando regressar, prima a tecla de função **Limp reenc.**



Ajustar o volume numa chamada

Para ajustar o volume do auscultador, auricular ou altifalante, prima **Volume**   para a esquerda ou para a direita quando o telefone estiver a ser utilizado.


Ajustar o volume do toque

Para ajustar o volume da campainha, prima **Volume**   para a esquerda ou para a direita quando o telefone não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque


1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utiliz. > Preferências de áudio > Ext (n) - Toque**, em que n= número de extensão.
3. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
4. Prima **Seleccionar** e **Definir** para salvar uma selecção.
5. Prima  para sair.

Ajustar o brilho do ecrã

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Preferências do utiliz. > Preferências do ecrã**.
3. No campo **Brilho do ecrã**, introduza o valor do nível de brilho.
4. Prima **Definir**.

Emparelhar um dispositivo móvel

(Apenas para o Telefone IP da Cisco 8851 e 8861.)

1. No telefone de secretária, prima **Aplicações** .
2. Selecione **Bluetooth > Dispositivos**.
3. Selecciona **Ler**.
4. Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para associar.
5. Selecione **Ligar**.
6. Caso seja solicitado, confirme a chave de acesso no dispositivo móvel.
7. Caso seja solicitado, confirme a chave de acesso no telefone de secretária.
8. Escolha disponibilizar os contactos e o histórico de chamadas do dispositivo móvel no telefone de secretária.

Guia do utilizador

Veja o Manual do utilizador na íntegra em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>

