



## Váš telefón

- ① Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej pošty
- ② Tlačidlá linky a funkcií
- ③ Funkčné tlačidlá
- ④ Späť, navigácia a uvoľnenie
- ⑤ Podržanie, prenos a konferencia
- ⑥ Náhlavná súprava, hlasný telefón a stlmenie
- ⑦ Hlasová pošta, aplikácie a adresár
- ⑧ Hlasitosť

## Tlačidlá linky a relácií

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke, získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo vykonávať úlohy ako napríklad obnovenie podržaného hovoru.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- Zelená, svieti: linka je nečinná
- Červená, svieti: linka sa používa
- Červená, bliká: prichádzajúci alebo podržaný hovor
- Žltá, svieti: linka je nezaregistrovaná

## Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

## Prijatie hovoru

Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo. Ak máte vo svojom telefóne viacero liniek, najskôr stlačte načerveno svietiace tlačidlo.

## Podržanie hovoru na linke

1. Stlačte tlačidlo **Podržať** .
2. Ak chcete obnoviť hovor podržaný na linke, znovu stlačte tlačidlo **Podržať**.

## Zobrazenie posledných hovorov

1. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.
2. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
3. Posuňte zobrazenie a vyberte **Posledné**.

## Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Počas hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť** (predtým alebo potom ako hovor prijme druhý účastník).

## Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Z aktívneho hovoru stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Zadajte číslo, ktoré chcete pridať, a stlačte tlačidlo **Vytočiť**.
3. Po pripojení hovoru znovu stlačte tlačidlo **Konferencia**.

## Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy

1. Pripojte slúchadlá.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Slúchadlá**

## Uskutočnenie hovoru pomocou reproduktora

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Hlasný telefón**

## Stlmenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť**
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

## Vypočujte si hlasové správy

Stlačte tlačidlo **Správy** a postupujte podľa hlasových výziev. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.

## Presmerovanie všetkých hovorov

1. Stlačte funkčné tlačidlo **Presmer**.
2. Vytočte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a stlačte funkčné tlačidlo **Hovor**.
3. Keď sa vrátite, stlačte funkčné tlačidlo **VymPresm**.

## Nastavenie hlasitosti hovoru

Keď sa telefón používa, stláčaním tlačidla **Hlasitosť**

doľava alebo doprava môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, náhlavnej súpravy alebo hlasného telefónu.

## Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť** doľava alebo doprava môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

## Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie**
2. Vyberte možnosti **Používateľské predvoľby > Možnosti zvuku > Kl. (n) - tón zvonenia**, kde n = číslo linky.
3. Prejdite cez zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
4. Uložte výber stlačením tlačidla **Vybrať** a **Nastaviť**.
5. Stlačením tlačidla zatvorte ponuku.

## Nastavenie jasu obrazovky

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie**
2. Vyberte možnosti **Používateľské predvoľby > Preferencie obraz**.
3. Do poľa **Jas displeja** zadajte hodnotu požadovanej úrovne jasu.
4. Stlačte tlačidlo **Nastaviť**.

## Spárovanie mobilného zariadenia

(Len IP telefón Cisco 8851 a 8861.)

1. Na stolovom telefóne stlačte tlačidlo **Aplikácie**
2. Vyberte možnosti **Bluetooth > Zariadenia**.
3. Zvoľte možnosť **Vyhľadať**.
4. V zozname dostupných zariadení vyberte mobilné zariadenie, ktoré chcete spárovať.
5. Vyberte možnosť **Pripojiť**.
6. Ak sa zobrazí výzva, overte prístupový kľúč na mobilnom zariadení.
7. Ak sa zobrazí výzva, overte prístupový kľúč na stolovom telefóne.
8. Vyberte si, či chcete svoje kontakty a históriu hovorov z mobilného zariadenia sprístupniť stolovému telefónu.

## Používateľská príručka

Kompletnú príručku používateľa nájdete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.

