



## Vaš telefon

- ① Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte
- ② Linijske in funkcijske tipke
- ③ Dinamične tipke
- ④ Nazaj, Navigacija in Končaj
- ⑤ Zadrži, Preusmeri in Konferenca
- ⑥ Naglavna slušalka, Zvočnik in Izklop zvoka
- ⑦ Glasovna pošta, Aplikacije in Imenik
- ⑧ Glasnost

## Linijska tipka in tipka seje

Z linijskimi in funkcijskimi tipkami si oglejte klice na liniji, dostopajte do funkcij, kot je hitro klicanje, in izvajajte opravila, kot je nadaljevanje zadržanega klica.

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

- sveti zeleno: linija ni dejavna
- sveti rdeče: linija v uporabi
- utripa rdeče: vhodni ali zadržani klic
- sveti rumenorjavo: linija ni registrirana

## Klicanje

Vnesite številko in dvignite slušalko.

## Prevzem klica

Pritisnite tipko, ki utripa rdeče. Če ima telefon več linij, najprej pritisnite tipko, ki sveti rdeče.

## Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite tipko **Zadrži** .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite **Zadrži**.

## Pregled nedavnih klicev

1. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.
2. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
3. Pomaknite se in izberite **Nedavni**.


## Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz aktivnega klica, ki ni zadržan, pritisnite **Preusmeri** .
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. Znova pritisnite **Preusmeri** (preden se druga oseba oglasi ali po tem).


## Dodajanje druge osebe v klic

1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca** .
2. Vnesite številko, ki se ji želite pridružiti, in pritisnite **Kličiči**.
3. Ko je klic povezan, znova pritisnite **Konferenca**.


## Klicanje z naglavno slušalko

1. Priključite naglavno slušalko.
2. Uporabite tipkovnico za vnos številke.
3. Pritisnite tipko **Naglavna slušalka** .

## Opravite klic prek zvočnika

1. Uporabite tipkovnico za vnos številke.
1. Pritisnite tipko **Zvočnik** .

## Izklop zvoka

1. Pritisnite tipko **Izklop zvoka** .
2. Če želite izklopiti to funkcijo, znova pritisnite tipko **Izklop zvoka**.


## Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite tipko **Sporočila**  in sledite glasovnim pozivom. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, najprej pritisnite linijsko tipko.


## Preusmeritev vseh klicev

1. Pritisnite dinamično tipko **Preusmeri**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, in pritisnite programsko tipko **Klič**.
3. Ko se vrnete, pritisnite programsko tipko **Posred.izkl.**



## Prilagoditev stopnje glasnosti za klic

Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali zvočnika, med uporabo telefona pritisnite levo ali desno stran tipke **Glasnost** .


## Nastavitev glasnosti zvonjenja

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite levo ali desno stran tipke **Glasnost** , ko ne uporabljate telefona.

## Spreminjanje tona zvonjenja


1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zvoka > Int (n) - Ton zvonjenja**, pri čemer je »n« interna številka.
3. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
4. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Izberi** in **Nastavi**.
5. Pritisnite  za izhod.

## Nastavitev osvetlitve zaslona

1. Pritisnite tipko **Aplikacije** .
2. Izberite **Nastavitve uporabnika > Nastavitve zaslona**.
3. V polje **Svetlost zaslona** vnesite vrednost za raven svetlosti.
4. Pritisnite **Nastavi**.

## Seznanjanje mobilne naprave

(Samo za Ciscove IP-telefone serij 8851 in 8861.)

1. Na vašem namiznem telefonu pritisnite **Aplikacije** .
2. Izberite **Bluetooth > Naprave**.
3. Izberite **Iskanje**.
4. Na seznamu razpoložljivih naprav za seznanjanje izberite mobilno napravo.
5. Izberite **Poveži**.
6. Če ste pozvani, preverite veljavnost gesla v mobilni napravi.
7. Če ste pozvani, preverite veljavnost gesla v namiznem telefonu.
8. Ob pozivu izberite, da želite omogočiti razpoložljivost stikov in zgodovine klicev iz mobilne naprave v namiznem telefonu.

## Uporabniški priročnik

Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na naslovu <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.

