



您的電話

- ① 靜音列
- ② LED 列
- ③ 軟鍵按鈕
- ④ 導覽列與選擇按鈕
- ⑤ 音量鍵

LED 列說明

LED 列透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈—在線通話
- 閃爍的綠燈—來電
- 跳動的綠燈—保留通話
- 穩定的紅燈—通話已靜音

撥打電話

輸入號碼並按通話。

接聽來電

按接聽。

保留通話

1. 按保留。
2. 若要恢復保留的通話，請按恢復。

檢視近期通話

按通話記錄或按上部導覽鍵。

查看我的最愛

按我的最愛或按下部導覽鍵，以查看您的速撥號碼。

新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按會議。
2. 輸入電話號碼。
3. 按會議。

轉接通話到其他人

1. 從未保留的通話上，按轉接。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. 再按一次轉接。

將通話靜音

1. 按靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

收聽留言訊息

按訊息並按照語音提示操作。

全轉來電

1. 按全轉。
2. 撥打要轉撥的電話號碼，或按訊息。
3. 當您返回時，則按關閉轉撥。

調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整音量。

調整來電鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。

變更鈴聲

1. 選擇設定 > 偏好設定 > 鈴聲。
2. 捲動鈴聲清單，然後按播放試聽播放效果。
3. 按設定及套用儲存選擇。