





Obecné úkony při telefonování


Uskutečnit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat volání na číslo	Stiskněte tlačítko Opakovat .
Přidržet hovor	Zvýrazněte hovor a stiskněte tlačítko  .
Pokračovat v přidrženém hovoru	Zvýrazněte přidržený hovor a stiskněte tlačítko  .
Rychle zvolit číslo	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  a vyberte volané číslo. Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Rychlé volby. Vyberte volané číslo. Zadejte číslo rychlé volby, aniž byste zvedli sluchátko, a stiskněte tlačítko ZkrVolb.
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepojit , zadejte číslo a zavěste (nebo opět stiskněte tlačítko Přepojit , pokud telefon nepodporuje přepojení při zavěšení).
Zahájit standardní konferenční hovor	Stiskněte tlačítko více > Konfer a zvolte číslo účastníka. Pak znovu stiskněte tlačítko Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejích poboček ve Spojených státech a některých dalších zemích. Veškeré další značky, názvy a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webovém serveru jsou majetkem příslušných vlastníků. Použitím slova partner se nerozumí partnerský vztah mezi společností Cisco a jinou společností. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

OL-9826-01



Telefony Cisco Unified IP Phone 7905G a 7912G pro systém Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definice softwarových tlačítek
Ikony na obrazovce telefonu
Ikony tlačítek
Obecné úkony při telefonování

Definice softwarových tlačítek

Aktual	Obnoví obsah.
CallBack	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
Konec	Odpojí aktuální hovor.
Konec	Návrat na předchozí obrazovku.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
kPřistp	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Monitor	Umožňuje poslouchat volajícího v reproduktoru.
MonVyp	Vypne funkci odposlechu.
Obnovit	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
Odeslat	Vyhledá záznam adresáře.
Odklonit	Odkloní hovor do systému hlasové pošty.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Odstraní účastníka konference.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Park	Zaparkuje hovor.
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměrovat	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout	Přijme hovor.
PřmPřep	Přepojí dva hovory do jediného.

Propojit	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Vymaže záznamy nebo nastavení.
Smazat	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
Soukromé	Zabrání ostatním zobrazovat informace a přistupovat k hovorům na sdílené lince.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Uložit	Uloží zvolená nastavení.
Upravit	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Volat	Zvolí telefonní číslo.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Vybrat	Vybere položku nabídky nebo hovor.
Výchozí	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
Vyzvednout	Přijme hovor ve vaší skupině.
Zavřít	Zavře aktuální okno.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zpráva	Poskytuje přístup k systému hlasové pošty.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže znaky vlevo od kurzoru.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

Ikony na obrazovce telefonu

Stav hovoru	
	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Zvednuto
	Příchozí hovor
	Vyzvání
	Sdílená linka se používá
Vybrané zařízení	
	Používá se sluchátko
	Používá se reproduktor (funkce odposlechu je zapnuta)
Důležité hovory	
	Důležitý hovor
	Velmi důležitý hovor
	Vysoce důležitý hovor
	Nejdůležitější hovor

Další funkce	
	Čekající zprávy
	Vybraná možnost

Ikony tlačítek

	Hlasitost
	Navigace
	Přidržet
	Nabídka