



Стандартные задачи телефонной связи

Размещение вызова	Снимите трубку до или после набора номера.
Повторный набор номера	Нажмите Повтор .
Передача речи с помощью трубки и прослушивание через громкоговоритель	(Только для режима коллективного прослушивания). Нажмите КПрослуш.
Только прослушивание через громкоговоритель	(Только для режима прослушивания). Нажмите Громк.
Работа с журналами вызовов	Нажмите  и выберите Каталоги > Непринятые вызовы, Выполненные вызовы или Принятые вызовы . Выберите номер и нажмите Набор .
Редактирование номера	Нажмите Редакт , << или >>.
Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Выделите вызов, который требуется перевести в режим удержания или возобновить, и нажмите  .
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите Перевод , введите номер адресата, затем нажмите Перевод еще раз.
Организация обычной (закрытой) конференции	Нажмите > Конф , наберите номер участника и нажмите Конф еще раз.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



Руководство по эксплуатации IP-телефонов Cisco Unified 7906G и 7911G для Cisco Unified Communications Manager 8.0

Стандартные задачи телефонной связи

Описание экранных клавиш

Значки на экране телефона

Значки кнопок

Описание экранных клавиш






QRT	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
ВидФрм (только для SCCP)	Выбор режима видеозображения
Вмешат	Присоединение к вызову на линии общего доступа
Выход	Возврат к предыдущему экрану
Громк	Прослушивание вызова через громкоговоритель
ГрПрхв	Ответ на вызов, поступивший в другую группу или на другую линию
Далее	Отображение дополнительных экранных клавиш
Закрыть	Закрытие текущего окна
кВмеш	Присоединение к вызову на линии общего доступа с созданием обычной конференции
Конф	Организация конференции
Конф№	Создание открытой конференции
КПОткл	Отключение коллективного прослушивания
КПрослуш	Передача речи с помощью трубки и прослушивание с помощью громкоговорителя (коллективное прослушивание)
Набор	Набор телефонного номера
НеБесп	Включение/выключение режима "Не беспокоить" (DND)
Нов. выз	Выполнение нового вызова
Обнов	Обновление содержимого
ОПерехв	Ответ на вызов, поступивший в ассоциированную группу
Отбой	Завершение текущего вызова
Ответ	Ответ на вызов

Отзвон	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время вызова он был занят
Откл.Уч	Удаление участника, присоединенного к конференции последним
Отмена	Отмена действия или закрытие экрана без применения внесенных изменений
Очистить	Удаление записей или параметров
Парковка	Сохранение вызова с применением функции отложенных вызовов
Перевод	Пересылка вызова
Перехв	Ответ на вызов, поступивший на другой телефон в данной группе
Повтор	Повторный набор последнего набранного номера
Поиск	Поиск записи в каталоге
Редакт	Изменение номера в журнале вызовов
СокрН	Набор номера с помощью кода быстрого набора
Сообщен.	Доступ к системе голосовой почты
Список	Просмотр списка участников конференции
Стереть	Восстановление значений параметров по умолчанию
Трубка	Отключение функции прослушивания
Удалить	Удаление символов справа от курсора при работе с функцией "Редакт"
Удалить	Удаление участника конференции
<<	Удаление введенных символов
=>все	Настройка/отмена переадресации вызовов
=>сразу	Передача или перенаправление вызова в систему голосовых сообщений
>>	Перемещение курсора между введенными символами




Значки на экране телефона

Состояние линии и вызова	
	Переадресация вызовов включена
	Вызов на удержании; удаленный вызов на удержании
	Вызов с установленным соединением
	Режим снятой трубки
	Режим неснятой трубки
	Входящий вызов
	Линия общего доступа занята
	Удостоверенный вызов
	Зашифрованный вызов





Другие функции

	Настроен номер быстрого набора
	Получено сообщение
	Параметр выбран
	Функция включена
	Запись адреса URL в журнале вызовов готова к редактированию (только для SIP)

Режим аудиосигнала или видеосвязи

	Режим телефонной трубки
	Режим громкоговорителя (включено прослушивание)
	Видеосвязь включена (только для IP-телефона Cisco Unified 7911G с поддержкой SCCP)

Значки кнопок

	Громкость
	Перемещение
	Режим удержания
	Меню приложений