


Najčešći zadaci telefona

Zadržavanje/nastavak razgovora	Pritisnite Čekanje ili Nastavi .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Prijenos i unesite određeni broj, te zatim opet pritisnite Prijenos .
Biranje broja ponovno	Pritisnite PonBir ili  .
Stišavanje telefona	Pritisnite UtišavUk . Za uključivanje mikrofona pritisnite UtišavIsk .
Pokretanje uobičajenog konferencijskog poziva	Pritisnite Konfer . Birajte broj, a zatim opet pritisnite Konfer . Ponovite za svakog sudionika.
Prosljeđivanje kućnog broja	Pritisnite ProsSve . Unesite broj na koji želite prosljeđiti sve pozive. Poništite pritiskom na ProsSve .
Uporaba zapisa vaših poziva	Pritisnite Izbornik > Popis prethodnih poziva za odabir zapisa poziva. Za biranje, označite stavku na popisu i odaberite je.
Prijenos poziva na zajedničkoj liniji s telefona na stolu na bežični telefon	Na telefonu s aktivnim pozivom pritisnite Na ček . Na drugom telefonu pritisnite Nastavi kako bi spojili poziv.



Autorsko pravo © 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logotip su registrirani zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. ili njezinih podružnica u SAD i nekim drugim državama. Svi drugi tržišni znakovi spomenuti u ovom dokumentu ili na web stranicama su vlasništvo svojih vlasnika. Uporaba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (0501R)

OL-11111-01



Cisco Unified bežični IP telefon 7920 za Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Najčešći zadaci telefona



Korištenje telefona

Tipke prečica















Definicije funkcijskih tipki

Ikone zaslona telefona

Korištenje telefona

Uključite telefon	Pritisnite  (crvena tipka) i držite pritisnutim dok se telefon uključuje.
Upućite poziv	Birajte broj, a zatim pritisnite  (zelena tipka). (Nema tona biranja.)
Javljanje na poziv	Pritisnite  (zelena tipka).
Prekidanje razgovora	Pritisnite  (crvena tipka).
Pristup značajkama telefona	Pritisnite  ili  (funkcijska tipka) za značajku. Za prikaz drugih značajki koristite  ili  .
Pristup opcijama izbornika	Pritisnite  (Izbornik) te uporabom  ili  pregledajte izbornike.
Isključivanje telefona	Pritisnite  (crvena tipka) i držite pritisnutim dok se telefon isključuje.

Tipke prečica



Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	Pritisnite i držite pritisnutim  (# tipka).  označava da je tipkovnica zaključana. Za otključavanje, pritisnite  i U redu .
Prebacivanje zvona na vibraciju	Pritisnite dugo  (* tipka). Prikazuju se "Vibracija uklju" i  . Za aktiviranje zvona pritisnite  i  : će nestati.
Ugađanje glasnoće zvučnika	Pritisnite  za otvaranje zaslona glasnoće. Pritisnite  za povećanje ili  za smanjenje glasnoće.
Pristup glasovnim porukama	Pritisnite  i držite pritisnutim za trenutak za spajanje na vaš sustav glasovnih poruka.
Biranje broja ponovno	Pritisnite  kako bi vidjeli birane brojeve. Pritisnite  kako bi locirali broj, a zatim pritisnite  .

Definicije funkcijskih tipki

Ažuriraj	Osvježavanje sadržaja
Biraj	Biranje telefonskog broja.
Brisanje	Uklanjanje znakova s kraj pokazivača prilikom uporabe funkcije UredBir
Glasnoća	Ugađanje glasnoće zvučnika
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Javljanje na poziv koji zvuči u drugoj skupini
Imenik	Pristup opcijama izbornika Imenik
Izbornik	Pristup izbornicima telefona
Izbriši	Brisanje zapisa ili postavki
IzrPrij	Medusobni uzajamni prijenos između dva poziva
Javljanje	Javljanje na poziv
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
MCID	Prijavljanje sumnjivih poziva
Nastavi	Vraćanje poziva s čekanja
NoviPoz	Upućivanje novog poziva
Odaberi	Odabir stavke na ekranu
OPickUP	Javljanje na poziv koji zvuči u drugoj skupini koja je pridružena vašoj skupini
Podnesi	Pretraživanje popisa imenika
Pojedinsti	Prikazuje pojedinsti zapisa
Poništi	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
Ponovno biranje	Ponovno biranje posljednjeg biranog broja
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
PrekPoz	Prekid trenutnog poziva

Pridruži	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva
Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Postavljanje/poništavanje prosljeđivanja poziva
QRT	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremi	Spremanje odabranih postavki
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
Svcs	Pristup uslugama telefona
TrPreusm	Slanje poziva vašem sustavu glasovnih poruka
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
UklSud	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
Upad	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
UpadUPoz	Pridruživanje aktivnom pozivu na zajedničkoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
UtišavUk/ UtišavIsk	Utišavanje poziva ili isključivanje utišavanja poziva

Uporaba tipki brzog biranja

Postavljanje tipki brzog biranja	Izaberite Izbornik > Imenik > Imenik > Brzo biranje . Prijedite do stavke brzog biranja bez  . Pritisnite Pojedinsti , zatim Uređivanje , te unesite broj telefona.
Uporaba tipki brzog biranja	Pritisnite dugo  (tipke 2-9) za pristup brojevima brzog biranja.

Ikone zaslona telefona


Stanja linija i poziva	
	Omogućeno prosljeđivanje
	Poziv na čekanju
	Spojeni poziv
	Dolazni poziv
	Linija telefona
Ostale značajke	
	Konfiguriran broj brzog biranja
	Konfigurirane usluge
	BLF linija u uporabi
	BLF linija slobodna
	BLF oznaka nije raspoloživa za ovu liniju

Unos u telefonski imenik


Izaberite **Izbornik > Imenik > Imenik > Dodaj**. Dodite do željene stavke, odaberite je i pritisnite **Uređivanje**.

Unesite ime i broj telefona uporabom tipkovnice i sljedećih tipki prečica:

Tekst—Pritisnite brojčanu tipku 1-3 puta za odgovarajući znak, a za prazno mjesto pritisnite **▶** ili **▼**.

Velika slova—Pritisnite  za prijelaz između velikih i malih slova. U desnom dijelu zaslona se prikazuje **ABC** ili **abc**.

Brojevi—Pritisnite brojčanu tipku 4 puta.

Simboli—Pritisnite  za otvaranje tablice simbola. Koristite strelice za pronalaženje željenog simbola, te pritisnite **Uporaba** za umetanje simbola.