


Typowe funkcje telefonu

Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Naciśnij klawisz Zawieś lub Wznów .
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz Przekaż i wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz Przekaż .
Ponowne wybranie numeru	Naciśnij klawisz Powtórz lub klawisz  .
Wyciszenie telefonu	Naciśnij klawisz Mikrofon wyłączony . Aby włączyć mikrofon, naciśnij klawisz Mikrofon włączony .
Rozpoczęcie standardowego połączenia konferencyjnego	Naciśnij klawisz Konfer . Wybierz numer, a następnie ponownie naciśnij klawisz Konfer . Powtarzaj te czynności dla każdego połączenia.
Przekierowanie połączenia	Naciśnij klawisz Przek . Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia. Aby anulować, naciśnij klawisz Przek .
Korzystanie z dzienników połączeń	Wybierz kolejno opcje Menu > Historia połączeń , aby wybrać dziennik połączeń. Aby wybrać numer, wybierz pozycję z listy i naciśnij klawisz.
Przełączanie połączeń na wspólnej linii między telefonem stacjonarnym a bezprzewodowym	W telefonie, z którego prowadzisz rozmowę, naciśnij klawisz Zawieś . W drugim telefonie naciśnij klawisz Wznów , aby odebrać rozmowę.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i logo Cisco Systems są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej firm zależnych w Stanach Zjednoczonych i niektórych innych krajach. Wszystkie inne marki, nazwy lub znaki towarowe innych firm wymienione w tym dokumencie lub na stronach WWW są własnością tych firm. Użycie słowa partner nie oznacza istnienia umowy spółki między firmą Cisco i inną firmą. (0501R)

OL-11116-01



Telefon bezprzewodowy IP Cisco Unified 7920 do systemu Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Typowe funkcje telefonu













Postugiwanie się słuchawką

Klawisze skrótów















Definicje klawiszy programowych

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Postugiwanie się słuchawką

Włączenie telefonu	Naciśnij klawisz  (czerwony) i przytrzymaj go aż do włączenia się telefonu.
Nawiązanie połączenia	Wybierz numer, po czym naciśnij klawisz  (zielony). (Nie ma sygnału wybierania).
Odbieranie połączenia	Naciśnij klawisz  (zielony).
Rozłączanie połączenia	Naciśnij klawisz  (czerwony).
Dostęp do funkcji telefonu	Naciśnij klawisz  lub  (klawisz programowy), aby uzyskać dostęp do funkcji. Użyj klawisza  lub  , aby przeglądać inne funkcje.
Dostęp do opcji menu	Naciśnij klawisz  (Menu) i użyj klawisza  lub  , aby przeglądać menu.
Wyłączanie telefonu	Naciśnij klawisz  (czerwony) i przytrzymaj go aż do wyłączenia się telefonu.

Klawisze skrótów

Klawisz blokowania/odblokowania	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  (klawisz #). Symbol  informuje, że klawiatura jest zablokowana. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisze  i OK .
Przełączanie dzwonka na alarm wibracyjny	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  (klawisz *). Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Wibracje włączone” oraz symbol  . Aby włączyć dzwonek, naciśnij klawisz  ; symbol  zniknie.
Regulacja głośności głośnika	Naciśnij klawisz  , aby wyświetlić ekran regulacji głośności. Naciśnij klawisz  , aby zwiększyć głośność, lub klawisz  , aby ją zmniejszyć.
Dostęp do wiadomości głosowych	Wciśnij klawisz  i przytrzymaj go przez chwilę, by połączyć się z pocztą głosową.
Ponowne wybranie numeru	Naciśnij klawisz  , aby zobaczyć wybrane numery. Naciśnij klawisz  , aby ustalić numer, a następnie naciśnij klawisz  .

Definicje klawiszy programowych

Aktual.	Odświeżenie zawartości
Anuluj	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
cWtrąć	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
Dołącz	Połączenie kilku połączeń na jednej linii w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
Edycja	Edycja numeru w dzienniku połączeń
Głośność	Regulacja głośności głośnika
Konfer	Utworzenie połączenia konferencyjnego
KsTel	Dostęp do opcji menu książki telefonicznej
ListaK	Wyświetlenie uczestników konferencji
MCID	Raport podejrzanых połączeń
Menu	Dostęp do menu telefonu
MostKnf	Utworzenie konferencji typu MostKnf
NowePol	Nawiązanie nowego połączenia
Odbierz	Odbieranie połączenia
Oddzwoń	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
Parkuj	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkuj połączenie
Połącz	Nawiązanie połączenia z numerem telefonu
Powtórz	Ponowne wybieranie ostatniego numeru
PrzejmG	Odebranie połączenia przychodzącego w innej grupie
PrzejmI	Odebranie połączenia dzwoniącego w innej grupie skojarzonej z grupą użytkownika
Przejmij	Odebranie połączenia w grupie użytkownika
Przek.	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
Przekaż	Przekazywanie połączeń
PrzkBzp	Połączenie dwóch rozmów

PrzkNat	Przekazanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
QRT	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
Rozłącz	Rozłączenie bieżącego połączenia
SkrWybier	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
Szczegóły	Wyświetlanie szczegółowych danych rekordu
Usługi	Dostęp do usług telefonu
Usuń	Usuwanie znaków w miejscu ustawienia kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji
UsuńOst	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
Wtrąć	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
Wybierz	Wybór elementu na ekranie
WyciszWl/ WyciszWyl	Wyciszenie połączenia / wyłączenie wyciszenia
Wyczyść	Usuwanie pozycji lub ustawień
Wyślij	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
Wznów	Wznowienie zawieszonoego połączenia
Zapisz	Zapisanie wybranego ustawienia

Używanie klawiszy szybkiego wybierania

Konfiguracja klawiszy szybkiego wybierania	Wybierz kolejno opcje Menu > Katalog > Książka telefoniczna > Szybkie wybieranie . Przewiń do pozycji szybkiego wybierania nieposiadającej oznaczenia ✓. Naciśnij klawisz Szczegóły , następnie Edycja i wprowadź numer telefonu.
Używanie klawiszy szybkiego wybierania	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ⓜ (2–9), by uzyskać dostęp do numeru szybkiego wybierania.

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stany linii i połączeń	
	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Połączenie przychodzące
	Linia telefoniczna
Inne funkcje	
	Numer szybkiego wybierania skonfigurowany
	Usługi skonfigurowane
	Linia BLF w użyciu
	Linia BFL jest wolna
	Wskaźnik BLF jest niedostępny dla tej linii

Wprowadzanie wpisów do książki telefonicznej

Wybierz kolejno opcje **Menu > Katalog > Książka telefoniczna > Dodaj**. Przewiń do wybranej pozycji i naciśnij klawisz **Edycja**.

Wprowadź nazwę i numer telefonu za pomocą klawiatury i klawiszy skrótów:

Tekst — naciśnij klawisz od 1 do 3 razy, by wybrać właściwy znak alfabety; aby uzyskać spację, naciśnij klawisz ► lub ▼.

Wielkie litery — naciśnij klawisz Ⓢ, aby przełączyć się między wpisywaniem wielkich i małych liter. Po prawej stronie ekranu wyświetlane jest oznaczenie **ABC** lub **abc**.

Cyfra — Naciśnij klawisz z cyfrą 4 razy.

Symbol — Naciśnij klawisz Ⓢ, aby wyświetlić tabelę symboli. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz żądany symbol i naciśnij klawisz **Użyj**, aby wstawić symbol.