







Tasques telefòniques habituals

Fer una trucada	Marqueu el número i premeu  .
Contestar una trucada	Premeu  , Contest. o  .
Desconnectar	Premeu  o FiTruc.
Posar una trucada en espera/recuperar una trucada	Premeu Espera o Cont.
Transferir una trucada a un número nou	Seleccioneu Opcions > Trnsf. , introduïu el número de destinació i torneu a prémer Opcions > Trnsf.
Tornar a marcar un número	Premeu  dos cops o Opcions > Retruc.
Desviar a una altra extensió	Seleccioneu Opcions > DsvInc. Marqueu el número de telèfon al qual voleu desviar totes les trucades. Per anul·lar-ho, premeu Opcions > DsvInc.
Utilitzar els registres de trucades	Seleccioneu Directori (Agenda) > Trucades perdudes, Trucades rebudes o Trucades realitzades. Per marcar, desplaçe-u-vos fins a una llista i premeu Marcar o  .
Accedir a la vostra agenda	Premeu Agenda o Directori > Agenda.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18295-01



REFERÈNCIA RÀPIDA



Telèfon IP 7925G sense fils de Cisco Unified per a Cisco Unified Communications Manager 7.0

Ús del telèfon

Tecles de mètode abreujat i Botons






Definicions de les tecles programades

Introducció de text







Icones de la pantalla del telèfon

Tasques telefòniques habituals

Ús del telèfon

Engagar/apagar el telèfon	Manteniu premuda la tecla  fins que el telèfon s'engegui o s'apagui.
Accedir a les funcions del telèfon	Premeu Opcions per obtenir una llista de funcions: <ul style="list-style-type: none"> • Premeu la tecla numèrica de la funció <i>o</i> • Desplaceu-vos fins la funció i premeu .
Accedir a les opcions del menú Principal	Premeu una tecla de navegació per a: <ul style="list-style-type: none"> • Menú Directori (Agenda) • Vista de línia (Telèfon) • Menú Configuració (Eines) • Menú Serveis (Món) Premeu la tecla numèrica d'una opció del menú.
Ajustar la brillantor de la pantalla	Seleccioneu Configuració > Configuració del telèfon > Configuració de la pantalla i , després, Brillantor de la pantalla. Premeu  o  , a continuació, Desar.
Anar a la pantalla principal des de Vista de línia	Premeu  .

Tecles de mètode abreujat i Botons


Establir el timbre perquè vibri o soni	Mantingueu premuda la tecla  .
Ajustar el volum del timbre, l'auricular o l'altaveu	Premeu  amunt o avall.
Posar en silenci el telèfon o restaurar-ne el so	Premeu  per ajustar.
Activar l'altaveu o l'auricular	Mantingueu premuda la tecla  . Per utilitzar l'auricular, torneu a mantenir premut el botó.
Accedir als missatges de veu	Mantingueu premuda la tecla  .
Bloquejar/desbloquejar el teclat	Per bloquejar-lo, mantingueu premuda la tecla  . Per desbloquejar-lo, premeu Desbloquejar i Acceptar.

Definicions de les tecles programades

Agenda	Obrir la vostra agenda.
Aparcar	Guardar una trucada mitjançant Aparcar trucada.
CaptGr	Contestar una trucada que està sonant a un altre grup o a una altra línia.
Captur	Contestar una trucada del grup propi.
Confr.	Crear una trucada de conferència.
Connect.	Connectar diverses trucades en curs en una sola línia per a crear una trucada de conferència.
Desviar	Enviar una trucada al sistema de missatgeria de veu.
DsvInc	Configurar/anul·lar el desviament de trucades.
EditNúm	Editar un número d'un registre de trucades.
HLog	Iniciar o tancar la sessió al vostre grup de salt.
IdTrMali	Denunciar trucades sospitoses.
Intrus.	Connectar-vos a una trucada d'una línia compartida.
ListCnf	Veure els participants d'una conferència.
MarcAbr	Marcar mitjançant un número d'índex de marcatge ràpid.
Meet-Me	Organitzar una trucada de conferència Meet-Me.
Missatge	Accedir al correu de veu.
NoMlsta	Activar/desactivar No molestar (NoMlsta).
QRT	Enviar problemes de les trucades a l'administrador del sistema.
RetrTruc.	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible.
Treure	Treure un participant d'una conferència.
Trnsf.	Transferir una trucada.


Introducció de text


Caràcter: premeu una tecla un o més cops.


Espai: premeu .


Número: premeu la tecla numèrica.

Símbol: premeu aquestes tecles:

 per introduir * - / = \ : ;

 per introduir espai , . ‘ “ | _ ~ ’

 per introduir # ? () [] { }




 per introduir ! @ < > \$ % ^ &

Icones de la pantalla del telèfon

Estat de línia o trucada

	Trucada en espera
	Línia compartida en ús
	Desviament de trucades activat
	Trucada d'entrada o sonda una línia BLF supervisada (només Captura BLF)
	La línia BLF supervisada està en ús
	La línia BLF supervisada està inactiva
	La línia BLF supervisada està en estat No molestar
	Marcatge ràpid, registre de trucades o llistat de directori (estat de línia BLF desconegut)
	Línia d'intercomunicació en estat d'inactivitat
	Línia d'intercomunicació en àudio unidireccional
	Línia d'intercomunicació en àudio bidireccional

Funcions de línia

	Línia de telèfon
	URL de servei
	Missatge de veu

Altres funcions

	Silenci activat
	Auricular activat
	Bluetooth activat
	Dispositiu Bluetooth connectat
	Mode d'altaveu activat
	Timbre desconnectat (mode en silenci)
	Timbre i vibració activats
	Només vibració activada
	Aplicació activa
	Estat de senyal de ràdio
	Sense senyal de ràdio
	Estat de càrrega de bateria
	Teclat bloquejat
	Número d'empresa d'un contacte
	Número de casa d'un contacte
	Número de mòbil d'un contacte
	Un altre número d'un contacte