

Gyakori telefonos műveletek

Hívás kezdeményezése	Tárcsázza a számot, majd nyomja meg a  gombot.
Hívás fogadása	Nyomja meg a  , a Válasz vagy a  gombot.
Bontás	Nyomja meg a  vagy a HívVége gombot.
Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Nyomja meg a Tart vagy a Visszav gombot.
Hívás átadása új számra	Válassza ki a Beállítások > Átad gombot, írja be a célszámot, majd ismét nyomja meg a Beállítások > Átad gombot.
Szám újrarahívása	Nyomja meg a  gombot kétszer, vagy válassza ki a Beállítások > Újrahív parancsot.
A mellék továbbítása	Válassza ki a Beállítások > Átírmind parancsot. Adja meg azt a számot, amelyre továbbítani kívánja az összes hívást. A megszakításhoz válassza a Beállítások > Átírmind parancsot.
A hívásnaplók használata	Válasszon a következő lehetőségek közül: Címtár (Telefonkönyv) > Nem fogadott hívások, Fogadott hívások , illetve Tárcsázott hívások . Tárcsázáshoz lépjen a kívánt elemre, majd nyomja meg a Hív vagy a  gombot.
A telefonkönyv elérése	Nyomja meg a Telefonkönyv vagy a Címtár > Telefonkönyv gombot.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18299-01



RÖVID ÚTMUTATÓ



Cisco Unified 7925G vezeték nélküli IP-telefon Cisco Unified Communications Manager 7.0 rendszerhez

A telefon használata

Gyorsgombok és gombok






A funkciógombok bemutatása

Szövegbevitel





A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok



Gyakori telefonos műveletek

A telefon használata

A telefon be- és kikapcsolása	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot addig, amíg a telefon bekapcsol, illetve kikapcsol.
A telefon funkcióinak elérése	A funkciók listájához nyomja meg a Beállítások gombot: <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a kívánt funkció számgombját vagy Lépjen a funkcióra, és nyomja meg a  gombot.
A főmenü opcióinak elérése	Az alábbiakat a megfelelő navigációs nyílal érheti el: <ul style="list-style-type: none"> Címtár menü (Telefonkönyv) Vonal nézet (Telefon) Beállítások menü (Eszközök) Szolgáltatások menü (Világ) Nyomja meg a kívánt menüpont számgombját.
A kijelző fényerejének beállítása	Válassza a Beállítások > Telefonbeállítások > Kijelző beállításai , majd a Kijelző fényereje parancsot. Nyomja meg a  vagy a  , majd a Mentés gombot.
Ugrás a főképernyőre Vonal nézetből	Nyomja meg a  gombot (balra nyíl).

Gyorsgombok és gombok

Váltás a rezgés és a csöngés között	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot.
A csengő, a kézbesítelő és a hangszóró hangerejének beállítása	Nyomja a  gombot felfelé vagy lefelé.
A telefon némítása/ a némítás megszüntetése	A váltáshoz nyomja meg a  gombot.
Kézbesítelő vagy hangszóró aktiválása	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot. A kézbesítelő használatához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot újból.

Hangüzenetek elérése	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot.
A billentyűzet zárolása és a zárolás feloldása	A zároláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot. A zárolás feloldásához nyomja meg a Feloldás , majd az OK gombot.


A funkciógombok bemutatása

Átad	Hívás átadása
ÁtirMind	Hívásátirányítás beállítása/megszüntetése
Belép	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
CsHFelv	Válaszol olyan hívásra, amely egy másik csoportban vagy másik vonalon csöng ki
Egyesít	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciabeszélgetésben
Eltáv	Konferencia-résztevő eltávolítása
Felvesz	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
KCsJel	Bejelentkezés a keresési csoportba vagy kijelentkezés onnan
Konfer	Konferenciahívás létrehozása
KonfHíd	Konferenciahíd létrehozása
KonfL	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
MódHív	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
NeZavarj	A „Ne zavarj” funkció be- vagy kikapcsolása
Parkol	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
QRT	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
RHAzn	Gyanús hívások jelentése
RövHív	Tárcsázás gyorsívó szám segítségével
TelKönyv	A telefonkönyv megnyitása
TovHP	Hívás küldése a hangüzenet-kezelő rendszerbe

Üzenet	A hangposta elérése
Visszhív	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik


Szövegbevitel


Karakter – Nyomja meg a gombot egyszer vagy többször.


Szókőz – Nyomja meg a  gombot.


Szám – Nyomja meg a számgombot.

Szimbólum – Nyomja meg ezeket a gombokat az alábbiak beírásához:









 * + - / = \ : ;




 szókőz , . ‘ “ | _ ~ ’

 # ? () [] {}




 ! @ < > \$ % ^ &

A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok







	Tartásban levő hívás
	Osztott vonal használatban
	Hívásátirányítás engedélyezve
	Bejövő hívás, vagy csöng egy BLF által figyelt vonal (csak BLF Felvesz)
	A BLF által figyelt vonal használatban van
	A BLF által figyelt vonal készenlétkben van
	A BLF által figyelt vonal „Ne zavarj” állapotban van
	Gyorshívás, hívásnapló vagy címtárlista (a BLF állapot ismeretlen)

	Intercom vonal üresjáratban
	Intercom vonal egyirányú hanghívásban
	Intercom vonal kétirányú hanghívásban

Vonali funkciók

	Telefonvonal
	Szolgáltatási URL
	Hangüzenet

Egyéb funkciók

	Némítás bekapcsolva
	Fejbeszélő aktív
	Bluetooth engedélyezve
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Hangszóró mód aktív
	Csendő kikapcsolva (csendes mód)
	Csengés és rezgés bekapcsolva
	Csak a rezgés bekapcsolva
	Az alkalmazás aktív
	A rádiójel állapota
	Nincs rádiójel
	Akkumulátortöltöttség
	A billentyűzet zárolva
	Partner munkahelyi száma
	Partner otthoni száma
	Partner mobilszáma
	Partner egyéb száma