






Tâches téléphoniques courantes

| | |
|--|---|
| Afficher l'Aide en ligne sur le téléphone | Appuyez sur  . |
| Faire un appel | Décrochez le combiné, ou appuyez sur le bouton Haut-parleur ou Casque. |
| Rappel d'un numéro | Appuyez sur Recomp ou sur la touche de navigation (téléphone raccroché) pour afficher le journal des appels composés. |
| Passer en mode Combiné au cours d'un appel | Décrochez le combiné. |
| Passer en mode haut-parleur ou casque en cours d'appel | Appuyez sur  ou sur  , puis raccrochez le combiné. |
| Activer le mode Coupure micro du téléphone | Appuyez sur  . |
| Utiliser les journaux d'appels | Appuyez sur  pour choisir un journal d'appels. Pour numéroté, mettez une entrée de la liste en surbrillance et décrochez le téléphone. |
| Modifier un numéro | Appuyez sur ModNum , << ou >>. |
| Mettre en garde/ reprendre un appel | Appuyez sur Garde ou Reprend . |
| Transférer un appel vers un nouveau numéro | Appuyez sur Transfert , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur Transfert . |
| Faire un appel intercom | Appuyez sur le bouton intercom et, le cas échéant, saisissez un numéro. Quand vous entendez la tonalité, commencez à parler. |
| Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc) | Appuyez sur autres > Conf. , appelez le participant, puis appuyez de nouveau sur Conf. |

Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

OL-23960-01



LIVRET DE RÉFÉRENCE



Livret de référence du téléphone IP Cisco Unified pour Cisco Unified Communications Manager 8.6(1) (SCCP et SIP)

Téléphones IP Cisco Unified 7962G, 7942G, 7961G, 7961G-GE, 7941G et 7941G-GE

Définitions des touches programmables

Icônes de l'écran du téléphone

Icônes des boutons

Tâches téléphoniques courantes

Définitions des touches programmables

| | |
|------------------|---|
| AGrpIntr | Prendre un appel qui sonne dans un groupe associé |
| Annuler | Annuler une action ou fermer un écran sans appliquer les modifications effectuées |
| Appel | Composer un numéro |
| autres | Afficher des touches programmables supplémentaires |
| Conf. | Créer une conférence |
| Détails | Ouvrir l'enregistrement Détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les journaux d'appels en absence et d'appels reçus |
| Effacer | Effacer des enregistrements ou des paramètres |
| Effacer | Rétablir les paramètres par défaut |
| Enreg. | Enregistrer les paramètres choisis |
| Fermer | Fermer la fenêtre en cours |
| Fermeture | Revenir à l'écran précédent |
| FinApp | Mettre fin à l'appel en cours (intercom ou non) |
| GardInd | Placer un appel en garde par indicatif à l'aide de la fonction de mise en garde par indicatif |
| GrpIntr | Répondre à un appel qui sonne dans un autre groupe ou sur une autre ligne |
| Insertion | Vous ajouter à un appel sur une ligne partagée |
| Insertion | Participer à un appel sur une ligne partagée et établir une conférence téléphonique |
| Intrcpt | Répondre à un appel qui sonne sur un autre téléphone de votre groupe |
| Joindre | Combiner des appels existants pour créer une conférence |
| Liens | Afficher des rubriques d'aide connexes |
| ListConf | Affichage des participants à la conférence |

| | |
|-------------------------------------|--|
| MàJ | Réactualiser le contenu |
| ModeVid (SCCP uniquement) | Choisir un mode d'affichage vidéo |
| ModNum | Modifier un numéro dans un journal d'appels |
| MulConf | Héberger une conférence téléphonique MulConf |
| NPD | Activer/Désactiver la fonction Ne pas déranger (NPD) |
| NumAbr | Composer un numéro en utilisant un code de numérotation abrégée |
| NvAppel | Effectuer un nouvel appel |
| Préc. | Revenir à la rubrique d'aide précédente |
| Principal | Afficher le menu principal de l'Aide |
| QRT | Soumettre à l'administrateur système les problèmes relatifs aux appels |
| Rappel | Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère |
| Recherche | Rechercher une entrée de répertoire |
| Recomp | Rappeler le dernier numéro composé |
| RenvTt | Configurer ou annuler le renvoi d'appels |
| Réponse | Répondre à un appel |
| Reprendre | Reprendre un appel en garde mis en surbrillance |
| Rvoi Im | Renvoyer ou rediriger un appel vers un système de messagerie vocale |
| Sélection | Sélectionner une option de menu ou un appel |
| SupDerP | Abandonner le dernier participant à avoir joint une conférence téléphonique |
| Suppr. | Supprimer un participant d'une conférence |
| Supprimer | Supprimer les caractères se trouvant à droite du curseur lors de l'utilisation de la touche ModNum |
| Transfert | Transférer un appel |
| << | Supprimer les caractères saisis |
| >> | Se déplacer dans les caractères saisis |

Icônes de l'écran du téléphone

| | |
|--|--|
| | Transfert des appels activé |
| | Appel en garde ; appel à distance en garde |
| | Appel connecté |
| | Appel entrant |
| | Décroché |
| | Raccroché |
| | Ligne partagée en cours d'utilisation |
| | Message en attente |
| | Appel authentifié |
| | Appel chiffré |
| | Une ligne surveillée par FLO est en cours d'utilisation |
| | Une ligne surveillée par FLO est inactive |
| | Une ligne surveillée par FLO sonne (Interception d'appels FLO) |
| | Numérotation abrégée, journal d'appels ou entrée de répertoire (état de ligne inconnu) |
| | Ligne en mode Ne pas déranger (fonction FLO) |
| | Ligne intercom inactive |
| | Appel intercom unidirectionnel |
| | Appel intercom bidirectionnel |
| | Combiné en cours d'utilisation |
| | Casque en cours d'utilisation |
| | Haut-parleur en cours d'utilisation |

| | |
|--|---|
| | Vidéo activée (SCCP uniquement) |
| | Fonction associée à un bouton |
| | Mobilité associée à un bouton |
| | Garde associée à un bouton |
| | Conférence associée à un bouton |
| | Transfert associé à un bouton |
| | URL de service téléphonique associée à un bouton |
| | L'entrée d'URL du journal d'appels peut maintenant être modifiée (SIP uniquement) |
| | Option sélectionnée |
| | Fonction activée |

Icônes des boutons

| | |
|--|---------------|
| | Messages |
| | Services |
| | Aide |
| | Répertoires |
| | Paramètres |
| | Volume |
| | Haut-parleur |
| | Coupure micro |
| | Casque |