

### ביצוע שיחה

הזן מספר והרם את השפופרת.

### מענה לשיחה

לחץ על הלחצן האדום המהבהב. אם בטלפון שלך יש קווים מרובים, לחץ תחילה על הלחצן האדום המלא.

### העברת שיחה למצב המתנה

1. לחץ על Hold (העבר להמתנה)
2. כדי לחדש שיחה ממתנה, לחץ על Hold (העבר להמתנה) שוב.

### הצגת השיחות האחרונות

1. בחר קו להצגה.
2. לחץ על **יישומים**
3. גלול ובחר באפשרות שיחות אחרונות.

### העברת שיחה לאדם אחר

1. מתוך שיחה שאינה ממתנה, לחץ על **העבר**
2. הזן את מספר הטלפון של האדם השני.
3. לחץ שוב על **העבר** (לפני או אחרי שהצד השני עונה).

### הוספת אדם אחר לשיחה

1. משיחה פעילה, לחץ על **ועידה**
2. הזן את המספר שברצונך לצרף ולחץ על **חייג**.
3. לאחר שהשיחה תתחבר, לחץ שוב על **ועידה**.



### לחצני קווים ושיחה

השתמש בלחצני קווים ותכונות כדי להציג שיחות בקו, לגשת לתכונות כגון חיוג מהיר ולבצע משימות כמו חידוש שיחה ממתנה.

הלחצנים מוארים לציון סטטוס:

- ירוק, קבוע: הקו אינו פעיל
- אדום, קבוע: הקו בשימוש
- אדום, מהבהב: שיחה נכנסת או שיחה ממתנה
- כתום, קבוע: הקו לא רשום

### הטלפון שלך

1. אינדיקטור שיחה נכנסת או תא קולי
2. לחצני קווים ותכונות
3. מקשים מהירים
4. הקודם, ניווט ומהדורה
5. שיחה ממתנה, העברה וועידה
6. אוזניות, דיבורית והשתק
7. תא קולי, יישומים וספרייה
8. עוצמת קול

### התאמת מכשיר נייד

(Cisco IP Phone דגמים 8851 ו-8861 בלבד).

1. בטלפון השולחני, לחץ על יישומים.
2. בחר **Bluetooth** < מכשירים.
3. בחר **Scan (פריקה)**.
4. בחר את המכשיר הנייד מתוך רשימת המכשירים הזמינים כדי לבצע שיוך.
5. בחר **חיבור**.
6. אם תתבקש, אמת את הסיסמה במכשיר הנייד.
7. אם תתבקש, אמת את הסיסמה בטלפון השולחני.
8. בחר להפוך את אנשי הקשר בטלפון הנייד וביומן השיחות לזמינים בטלפון השולחני.

### מדריך למשתמש

הצג את המדריך למשתמש המלא בכתובת

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>



### כוונן עוצמת הקול בשיחה

כדי לכוון את עוצמת הקול של השפופרת, האוזניות או הדיבורית כאשר הטלפון נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול** שמאלה או ימינה.

### כוונן עוצמת הקול של צלצול

כדי לכוון את עוצמת הקול של הצלצול כאשר הטלפון אינו נמצא בשימוש, לחץ על **עוצמת קול** שמאלה או ימינה.

### שינוי הצלצול

1. לחץ על יישומים.
2. בחר **העדפות משתמש** < **העדפות שמע** < **Ext (n) - צליל חיוג**, כאשר n = מספר שלוחה.
3. גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על **השמע** כדי לשמוע דוגמה.
4. לחץ על **בחר** ועל **הגדר** כדי לשמור בחירה.
5. לחץ על כדי לצאת.

### כוונן בהירות המסך

1. לחץ על יישומים.
2. בחר **העדפות משתמש** < **העדפות מסך**.
3. בשדה **בהירות תצוגה**, הזן ערך עבור רמת הבהירות.
4. לחץ על **הגדר**.

### ביצוע שיחה עם אוזנייה

1. חבר אוזניות.
2. הזן מספר באמצעות המקלדת.
3. לחץ על **אוזנייה** .

### ביצוע שיחה עם הדיבורית

1. הזן מספר באמצעות המקלדת.
2. לחץ על **דיבורית** .

### השתקת השמע

1. לחץ על **השתק** .
2. כדי לבטל את ההשתקה, לחץ על הלחצן **השתק** פעם נוספת.

### האזנה להודעות הקוליות

לחץ על **הודעות** ופעל בהתאם להוראות הקוליות. כדי לבדוק הודעות בקו ספציפי, לחץ תחילה על לחצן הקו.

### העברת כל השיחות

1. בחר קו ולחץ על **העבר הכל**.
2. חייג את המספר שאליו ברצונך להעביר שיחות, או לחץ על **תא קולי**.
3. כאשר תחזור, לחץ על **העברה כבויה**.