



사용자 전화기

- ① 수신 통화 또는 음성메일 표시기
- ② 카메라(Cisco IP Phone 8845 및 8865)
- ③ 기능 및 세션 단추
- ④ 소프트키
- ⑤ 뒤로, 탐색 클러스터 및 릴리스
- ⑥ 보류, 호전환 및 전화회의
- ⑦ 헤드셋, 스피커폰 및 음소거
- ⑧ 음성메일, 애플리케이션 및 디렉터리
- ⑨ 볼륨

기능 및 세션 단추

기능 단추(왼쪽)를 사용하여 회선의 통화를 보거나 바로 호출과 같은 기능에 액세스할 수 있습니다. 세션 단추(오른쪽)를 사용하여 보류 통화 재시작과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 읽는 로깅을 사용하는 경우 기능 단추와 세션 단추 위치가 바뀌어 있습니다.

상태를 표시하는 단추:

- 녹색, 고정: 활성화 통화
- 녹색, 깜박임: 보류된 통화
- 주황색, 고정: 개인 회선 사용 중
- 주황색, 깜박임: 수신 통화
- 빨간색, 고정: 원격 회선 사용 중
- 빨간색, 깜박임: 원격 회선 보류 중

전화 걸기

번호를 입력하고 수화기를 듭니다.

전화 받기

깜박이는 황색 회선 단추를 누릅니다.

통화를 보류로 전환

1. 보류 를 누릅니다.
2. 보류된 통화를 해제하려면 **전환**을 다시 누릅니다.

최근 통화 보기

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. **최근 통화**를 선택합니다.
3. 보려는 회선을 선택합니다.

다른 사람에게로 통화 전환

1. 보류 상태가 아닌 통화에서 **호전환** 을 누릅니다.
2. 다른 사람의 전화 번호를 입력합니다.
3. **호전환**을 다시 누릅니다.

다른 사람을 통화로 추가

1. 보류 상태가 아닌 연결된 통화에서 **전화회의** 를 누릅니다.
2. **활성 통화**를 눌러 보류 통화를 선택합니다.
3. **전화회의**를 다시 누릅니다.

헤드셋을 사용하여 전화 걸기

1. 헤드셋을 연결합니다.
2. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
3. 헤드셋 을 누릅니다.

스피커폰을 사용하여 전화 걸기

1. 키패드를 사용하여 번호를 입력합니다.
2. 스피커폰 을 누릅니다.

오디오 음소거

1. 음소거 를 누릅니다.
2. 음소거를 다시 눌러 음소거를 해제합니다.

영상 중지

(Cisco IP Phone 8845 및 8865만 해당)

1. 카메라 셔터를 시계 반대 방향으로 돌려서 영상을 중지합니다.
2. 카메라 셔터를 시계 방향으로 돌려서 영상을 시작합니다.

음성 메시지 확인

메시지 를 누르고 음성 안내에 따릅니다. 특정 회선의 메시지를 확인하려면 먼저 회선 단추를 누릅니다.

모든 통화 착신 전환

1. 회선을 선택하고 착신 전환을 누릅니다.
2. 착신 전환할 번호로 걸거나, 음성 메일을 누릅니다.
3. 다시 통화를 수신하려면 착신 전환 해제를 누릅니다.

통화 중 볼륨 조절

핸드셋, 헤드셋 또는 스피커폰 볼륨을 조정하려면 전화기를 사용하는 동안 왼쪽 또는 오른쪽 볼륨 을 누릅니다.

벨소리 볼륨 조정

벨소리 볼륨을 조정하려면 전화기를 사용하지 않을 때 왼쪽 또는 오른쪽 볼륨 을 누릅니다.

벨소리 변경

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 설정 > 벨소리를 선택합니다.
3. 회선을 선택합니다.
4. 벨소리 목록을 스크롤하고 재생을 눌러 샘플을 듣습니다.
5. 설정 및 적용을 눌러 선택을 저장합니다.

화면 밝기 조정

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 설정 > 밝기를 선택합니다.
3. 밝기를 낮추려면 탐색 클러스터 왼쪽을 누르고 밝기를 높이려면 탐색 클러스터 오른쪽을 누릅니다.
4. 저장을 누릅니다.

글꼴 크기 변경

1. 애플리케이션 을 누릅니다.
2. 설정 > 글꼴 크기를 선택합니다.
3. 글꼴 크기를 선택합니다.
4. 저장을 누릅니다.

모바일 장치 페어링

(Cisco IP Phone 8851, 8861 및 8865만 해당)

1. 모바일 장치를 검색 가능한 모드로 전환합니다.
2. IP 전화기에서 애플리케이션 을 누릅니다.
3. 블루투스 > 블루투스 추가를 선택합니다.
4. 사용 가능한 장치 목록에서 페어링할 모바일 장치를 선택합니다.
5. 모바일 장치 및 IP 전화기의 패스키를 확인합니다.
6. 모바일 연락처를 저장할 것을 요청하는 메시지가 표시되면 모바일 장치 연락처 및 통화 기록을 IP 전화기에서 사용할 수 있도록 선택합니다.

사용 설명서

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> 에서 전체 사용 설명서를 볼 수 있습니다.



Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표 목록을 보려면 www.cisco.com/go/trademarks 로 이동하십시오. 여기에 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)