



您的电话

- ① 来电或语音信箱指示灯
- ② 摄像头 (Cisco IP 电话 8845 和 8865)
- ③ 功能和会话按键
- ④ 软键
- ⑤ 后退、导航群集，以及释放按键
- ⑥ 保留、转接，以及会议按键
- ⑦ 头戴式耳机、免提话筒，以及静音按键
- ⑧ 语音信箱、应用程序，以及目录按键
- ⑨ 音量按键

功能和会话按键

使用功能按键（左侧）可查看线路上的呼叫或访问特定功能，例如“快速拨号”。使用会话按键（右侧）可执行任务，例如继续应答保留的呼叫。如果使用从右向左阅读的区域设置，则功能和会话按键的位置互换。

按键将发亮以指示状态：

- 绿色，稳定：当前呼叫
- 绿色，闪烁：保留的呼叫
- 琥珀色，稳定：隐私线路在使用中
- 琥珀色，闪烁：来电
- 红色，稳定：远程线路在使用中
- 红色，闪烁：远程线路处于保留状态

发出呼叫

输入号码并拿起听筒。

应答呼叫

按闪烁的琥珀色线路按键。

保留呼叫

1. 按保留
2. 要继续已保留的呼叫，请再次按保留。

查看最近呼叫

1. 按应用程序
2. 选择最近通话。
3. 选择要查看的线路。


将呼叫转接到其他人

1. 从未保留的呼叫，按转接
2. 输入其他人的电话号码。
3. 再次按转接。


将其他人添加到呼叫

1. 从已连接的未保留呼叫，按会议
2. 按活动呼叫以选择某个保留的呼叫。
3. 再次按会议。

使用头戴式耳机发出呼叫

1. 插入头戴式耳机。
2. 使用键盘输入号码。
3. 按头戴式耳机 。

使用免提话筒发出呼叫

1. 使用键盘输入号码。
2. 按免提话筒 。

将音频静音


1. 按静音 。
2. 再次按静音则会关闭静音功能。

停止视频

(仅适用于 Cisco IP 电话 8845 和 8865。)

1. 逆时针旋转摄像头的镜头帘可停止视频。
2. 顺时针旋转摄像头的镜头帘可启动视频。

听取语音留言

按下留言  并根据语音提示操作。要检查特定线路上的留言，请先按相应的线路按键。

前转所有呼叫

1. 选择一条线路并按前转所有。
2. 拨打要前转至的号码，或按语音信箱。
3. 要再次接收呼叫，请按关闭前转。


调节通话音量

在使用电话时，按音量  按键的左侧或右侧可调节听筒、头戴式耳机或免提话筒的音量。


调节铃声音量

未使用电话时，按音量  按键的左侧或右侧可调节铃声的音量。


更改铃声

1. 按应用程序 。
2. 选择设置 > 铃声。
3. 选择一条线路。
4. 滚动浏览铃声列表，并按播放试听样例。
5. 按设置和应用以保存您的选择。

调节屏幕亮度


1. 按应用程序 。
2. 选择设置 > 亮度。
3. 按导航群集的左侧键可减弱亮度，按右侧键可增强亮度。
4. 按保存。

更改字号

1. 按应用程序 。
2. 选择设置 > 字体大小。
3. 选择字体大小。
4. 按保存。

配对移动设备

(仅适用于 Cisco IP 电话 8851、8861 和 8865。)

1. 将您的移动设备置于可检测到的模式。
2. 在您的 IP 电话上，按应用程序 。
3. 选择蓝牙 > 添加蓝牙。
4. 从可用设备列表中选择要配对的移动设备。
5. 在您的移动设备和 IP 电话上确认密码。
6. 当提示您保存移动电话联系人时，选择将移动设备的联系人和呼叫历史记录保存到您的 IP 电话上。

用户指南

请访问此网页，查看完整的用户指南：<http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>。



Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco 和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。要查看思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。文中提及的第三方商标均属于其各自所有者。“合作伙伴”一词的使用并不意味着 Cisco 和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)