

## El telèfon




1. Indicador lluminós (LED) i port d'auricular
2. Botó d'altaveu
3. Botons de tecla variable, clúster de navegació i botons de control de trucada
4. Teclat
5. Botons del costat esquerre


## Encendre el telèfon

Manteniu premut el botó **Encesa/Finalitzar trucada**  fins que s'il·lumini el LED vermell.

## Apagar el telèfon

1. Manteniu premut el botó **Encesa/Finalitzar trucada**  durant 4 segons.
2. Premeu **Apagar**.

## Fer una trucada

1. Introduïu un número de telèfon.
2. Premeu **Respondre/Enviar** .

## Contestar una trucada

Premeu **Respondre** o **Respondre/Enviar** .

## Posar una trucada en espera

1. Accediu a l'aplicació **Telèfon**.
2. Premeu **Espera**.


## Veure les trucades recents

1. Accediu a l'aplicació **Recents**.
2. Seleccioneu **Recents**.
3. Seleccioneu una línia o **Tots els recents**.

## Transferir una trucada a una altra persona

1. Accediu a l'aplicació **Telèfon**.
2. Premeu **Més**  i seleccioneu **Transferir**.
3. Marqueu el número de telèfon al qual voleu trucar o seleccioneu una entrada de les trucades recents.
4. Premeu **Transferir**.


## Afegir una altra persona a una trucada

1. Accediu a l'aplicació **Telèfon**.
2. Premeu **Més**  i seleccioneu **Conferència**.
3. Feu alguna d'aquestes accions:
  - Marqueu un número i espereu fins que us contestin.
  - Seleccioneu una entrada de la llista de recents i espereu fins que us contestin.
  - Seleccioneu una altra trucada retinguda a la mateixa línia.
  - Premeu la tecla de navegació dreta, seleccioneu una línia i seleccioneu una trucada retinguda en aquesta línia.
4. Premeu **Combinar**.

## Silenciar l'àudio

1. Premeu **Silenci** .
2. Premeu **Silenci** un altre cop per tornar a activar el so.

## Fer una trucada amb auriculars

1. Accediu a l'aplicació **Telèfon**.
2. Seleccioneu una línia.
3. Introduïu un número de telèfon.
4. Premeu **Respondre/Enviar** .

## Fer una trucada amb l'altaveu del telèfon

1. Manteniu premut per activar l'altaveu.
2. Marqueu el número de telèfon.
3. Premeu **Respondre/Enviar** per fer la trucada.
4. Manteniu premut un altre cop per desactivar el mode d'altaveu.

## Accedir al servei de correu de veu

1. Manteniu premut el botó 1.
2. Seguiu les indicacions.

## Desviar les trucades del telèfon

1. Accediu a l'aplicació **Telèfon**.
2. Seleccioneu una línia.
3. Premeu **Més** i seleccioneu **Desviar tot**.
4. Introduïu el número de telèfon al qual voleu rebre les trucades o seleccioneu una entrada de la llista de trucades recents.

## Desactivar el desviament de trucades al telèfon

1. Accediu a l'aplicació **Telèfon**.
2. Seleccioneu la línia amb el desviament de trucades activat.
3. Premeu **Més** i seleccioneu **Desv. des..**

## Ajustar el volum d'una trucada

Premeu **Volum** amunt i avall per ajustar el volum mentre preneu part d'una trucada.

## Ajustar el volum del timbre

Premeu **Volum** amunt i avall per ajustar el volum del timbre quan soni el telèfon.

## Canviar la melodia

1. Accediu a l'aplicació **Configuració**.
2. Seleccioneu **Configuració del telèfon > Sons > Melodia**
3. Seleccioneu una línia.
4. Ressalteu una melodia.
5. Premeu **Reproduir** per escoltar la melodia.
6. Premeu **Seleccionar** per utilitzar la melodia.

## Ajustar la brillantor de la pantalla

1. Accediu a l'aplicació **Configuració**.
2. Seleccioneu **Configuració del telèfon > Pantalla > Brillantor**
3. Utilitzeu les teclades de fletxa del clúster de navegació per ajustar la brillantor.
4. Premeu **Guardar**.

## Canviar la mida del text

1. Accediu a l'aplicació **Configuració**.
2. Seleccioneu **Configuració del telèfon > Pantalla > Mida del text**
3. Seleccioneu l'ajustament que vulgueu.

## Canviar el temps d'espera de visualització en pantalla

1. Accediu a l'aplicació **Configuració**.
2. Seleccioneu **Configuració del telèfon > Pantalla > Repòs**.
3. Seleccioneu l'ajustament de temps que vulgueu.

## Carregar la bateria amb la font d'alimentació de CA

1. Connecteu el cable USB a la part inferior del telèfon amb els pins alineats.
2. Connecteu el cable USB a l'adaptador de corrent.
3. Connecteu l'adaptador de corrent a un endoll.

## Guia de l'usuari

Consulteu la guia de l'usuari completa a <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html> (en anglès).



Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)