

## Funkce telefonu



1. Kontrolka (LED) a port náhlavní soupravy
2. Tlačítka reproduktoru
3. Softwarová tlačítka, navigační kruh a tlačítka řízení hovorů
4. Klávesnice
5. Tlačítka na levé straně

## Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko **napájení/ukončení hovoru** a držte jej stisknuté, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED.

## Vypnutí telefonu

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **napájení/ukončení hovoru** na 4 sekundy.
2. Stiskněte tlačítko **Vypnout**.

## Uskutečnění hovoru

1. Zadejte telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .

## Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko **Přijmout** nebo **Přijmout/Odeslat** .

## Přidržení hovoru

1. Spusťte aplikaci **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko **Přidrž**.

## Zobrazení posledních hovorů

1. Spusťte aplikaci **Poslední**.
2. Vyberte možnost **Poslední**.
3. Vyberte linku nebo možnost **Vše poslední**.

## Přepojení hovoru na jiného uživatele

1. Spusťte aplikaci **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko **Více** a vyberte možnost **Přepojit**.
3. Zadejte číslo, na které chcete volat, nebo vyberte položku v seznamu posledních hovorů.
4. Stiskněte tlačítko **Přepojit**.

## Přidání dalšího účastníka k hovoru

1. Spusťte aplikaci **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko **Více** a vyberte možnost **Konference**.
3. Proveďte jednu z následujících činností.
  - Zadejte číslo a počkejte, až volaná osoba přijme hovor.
  - Vyberte položku v seznamu posledních hovorů a počkejte, až volaná osoba přijme hovor.
  - Vyberte jiný podržený hovor na stejné lince.
  - Stiskněte pravé navigační tlačítko, vyberte linku a vyberte podržený hovor na dané lince.
4. Stiskněte tlačítko **Sloučit**.

## Ztlumení mikrofону

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.

## Uskutečnění hovoru s náhlavní soupravou

1. Spusťte aplikaci **Telefon**.
2. Vyberte linku.
3. Zadejte telefonní číslo.
4. Stiskněte tlačítko **Přijmout/Odeslat** .

## Uskutečnění hovoru s použitím reproduktoru telefonu

1. Stisknutím a přidržení tlačítka zapnete reproduktor.
2. Vytočte telefonní číslo.
3. Stisknutím tlačítka **Přijmout/Odeslat** uskutečněte hovor.
4. Dalším stisknutím a přidržení tlačítka vypnete režim reproduktoru.

## Přístup k hlasové schránce

1. Stiskněte a přidržte tlačítko **1 (jedna)** .
2. Postupujte podle pokynů.

## Přesměrování hovorů z telefonu

1. Spustíte aplikaci **Telefon**.
2. Vyberte linku.
3. Stiskněte tlačítko **Více** a vyberte možnost **Přesměrovat vše**.
4. Zadejte číslo, na které chcete doručit hovory, nebo vyberte položku v seznamu posledních hovorů.

## Vypnutí přesměrování hovorů z telefonu

1. Spustíte aplikaci **Telefon**.
2. Vyberte přesměrovanou linku.
3. Stiskněte tlačítko **Více** a vyberte možnost **PřesmVyp**.

## Nastavení hlasitosti během hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, stiskněte ovladač **hlasitosti** nahoru nebo dolů.

## Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu telefonu

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon vyzvání, stiskněte ovladač **hlasitosti** nahoru nebo dolů.

## Změna vyzváněcího tónu

1. Spustíte aplikaci **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Nastavení telefonu > Zvuky > Vyzváněcí tón**.
3. Vyberte linku.
4. Zvýrazněte požadovaný vyzváněcí tón.
5. Chcete-li vyzváněcí tón vyslechnout, stiskněte tlačítko **Přehrát**.
6. Stisknutím tlačítka **Vybrat** použijte vyzváněcí tón.

## Nastavení jasů obrazovky

1. Spustíte aplikaci **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Nastavení telefonu > Zobrazení > Jas**.
3. Pomocí tlačítek se šipkami na navigačním kruhu nastavte jas.
4. Stiskněte tlačítko **Uložit**.

## Změna velikosti písma

1. Spustíte aplikaci **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Nastavení telefonu > Zobrazení > Velikost písma**.
3. Vyberte požadované nastavení.

## Změna časového limitu zobrazení na obrazovce

1. Spustíte aplikaci **Nastavení**.
2. Vyberte možnosti **Nastavení telefonu > Zobrazení > Spánek**.
3. Vyberte požadované nastavení času.

## Nabíjení baterie pomocí napájecího zdroje

1. Připojte kabel USB k dolní části telefonu. Kolíky musí být zarovnané ke zdířkám.
2. Připojte kabel USB k napájecímu zdroji.
3. Připojte napájecí zdroj k elektrické zásuvce.

## Uživatelská příručka

Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejích přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova partner neznámá, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)