

Din telefon



1. Indikatorlys (LED) og port til hovedtelefon
2. Tasten Højtaler
3. Programtaster, navigationstatur og opkaldskontrolknapper
4. Tastatur
5. Knapper i venstre side

Tænd telefonen

Tryk på og hold **Tænd/Afslut**  nede, indtil den røde LED lyser.

Sluk telefonen

1. Tryk på og hold **Tænd/Afslut**  nede i 4 sekunder.
2. Tryk på **Sluk**.

Ring op

1. Indtast et telefonnummer.
2. Tryk på **Besvar/send** .

Ring op

Tryk på **Besvar** eller **Besvar/Send** .

Sæt et opkald i venteposition

1. Få adgang til appen **Telefon**.
2. Tryk på **Venteposition**.


Se seneste opkald

1. Få adgang til appen **Seneste**.
2. Vælg **Seneste**.
3. Vælg en linje eller **Alle seneste**.


Viderestil et opkald til en anden person

1. Få adgang til appen **Telefon**.
2. Tryk på **Flere** , og vælg **Viderestil**.
3. Indtast det telefonnummer, som du vil ringe op til, eller vælg en post på listen med seneste opkald.
4. Tryk på **Omstil**.


Føj en anden person til et opkald

1. Få adgang til appen **Telefon**.
2. Tryk på **Flere** , og vælg **Konference**.
3. Udfør én af følgende handlinger:
 - Indtast et nummer, og vent på, at personen besvarer opkaldet.
 - Vælg en post på listen Seneste, og vent på, at personen besvarer opkaldet.
 - Vælg et andet ventende opkald på den samme linje.
 - Tryk på den højre navigationstast, vælg en linje, og vælg et ventende opkald på denne linje.
4. Tryk på **Flet**.

Slå lyd fra

1. Tryk på **Slå lyd fra** .
2. Tryk på **Slå lyd fra** igen for at tænde for mikrofonen.

Foretag et opkald via hovedtelefoner

1. Få adgang til appen **Telefon**.
2. Vælg en linje.
3. Indtast et telefonnummer.
4. Tryk på **Besvar/send** .

Foretag et opkald via telefonens højttaler

1. Tryk og hold nede for at aktivere højttaleren.
2. Ring til telefonnummeret.
3. Tryk på **Besvar/Send** for at ringe op.
4. Tryk og hold nede for at slå højttaleren fra.

Adgang til din voicemail

1. Tryk og hold knappen **En (1)** .
2. Følg anvisningerne.

Viderestil opkald fra din telefon

1. Få adgang til appen **Telefon**.
2. Vælg en linje.
3. Tryk på **Flere** , og vælg **Viderestil alle**.
4. Indtast det telefonnummer, der skal modtage opkaldene, eller vælg en post på listen med seneste opkald.

Deaktiver Viderestil opkald fra din telefon

1. Få adgang til appen **Telefon**.
2. Vælg den viderestillede linje.
3. Tryk på **Flere** , og vælg **Medflyt fra**.

Juster lydstyrken under et opkald

Tryk op eller ned på tasten **Lydstyrke** for at justere lydstyrken under et opkald.

Juster telefonens ringelydstyrke

Tryk op eller ned på tasten **Lydstyrke** for at justere lydstyrken under et opkald.

Ændre ringetonen

1. Få adgang til appen **Indstillinger**.
2. Vælg **Indstillinger > Lyd > Ringetone**.
3. Vælg en linje.
4. Marker en ringetone.
5. Tryk på **Afspil** for at høre ringetonen.
6. Tryk på **Vælg** for at bruge ringetonen

Juster skærmens lysstyrke

1. Få adgang til appen **Indstillinger**.
2. Vælg **Indstillinger > Skærm > Lysstyrke**.
3. Brug piletasterne på navigationstastaturet til at justere lysstyrken.
4. Tryk på **Gem**.

Skift størrelse på skrifttypen

1. Få adgang til appen **Indstillinger**.
2. Vælg **Indstillinger > Skærm > Skriftstørrelse**.
3. Vælg den ønskede indstilling.

Juster timeout for skærmvisning

1. Få adgang til appen **Indstillinger**.
2. Vælg **Indstillinger > Skærm > Slumre**.
3. Vælg den ønskede indstilling for tid.

Oplad batteriet med strømforsyningen

1. Sæt USB-kablet i stikket i telefonens bund.
2. Sæt USB-kablet i netadapteren.
3. Sæt netadapteren i stikkontakten.

Brugervejledning

Se den fulde brugervejledning på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco og Cisco-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Cisco og/eller tilknyttede selskaber i USA og andre lande. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: www.cisco.com/go/trademarks. Nævnte tredjeparts varemærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)