

Puhelin



1. Merkkivalo (LED) ja kuulokepotti
2. Kaiutinpainike
3. Toimintonäppäimet, navigointipainike ja puhelunhallinnan painikkeet
4. Näppäimistö
5. Vasemman reunan painikkeet

Puhelimen virran kytkeminen

Paina **Virta / Lopeta puhelu** -painiketta, kunnes punainen merkkivalo syttyy.

Puhelimen virran katkaiseminen

1. Paina **Virta / Lopeta puhelu** -painiketta 4 sekunnin ajan.
2. Valitse **Katkaise virta**.

Puhelun soittaminen

1. Valitse puhelinnumero.
2. Paina **Vastaa/Lähetä** -painiketta.

Puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa** tai **Vastaa/Lähetä** .

Puhelun asettaminen pitoon

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Paina **Pito**.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

1. Avaa **Äskeiset**-sovellus.
2. Valitse **Äskeiset**.
3. Valitse linja tai **Kaikki äskeiset**.

Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Paina **Lisää** ja valitse **Siirrä**.
3. Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa, tai valitse numero äskeisistä puheluista.
4. Valitse **Siirrä**.

Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Paina **Lisää** ja valitse **Neuvottelu**.
3. Tee jokin seuraavista toimista.
 - Valitse numero ja odota, että henkilö vastaa.
 - Valitse numero Äskeiset-luettelosta ja odota, että henkilö vastaa.
 - Valitse toinen pidossa oleva puhelu samalla linjalla.
 - Paina oikeaa navigointinäppäintä, valitse linja ja valitse pidossa oleva puhelu linjalta.
4. Valitse **Yhdistä**.

Äänen vaimentaminen

1. Paina **Mykistä** -painiketta.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Mykistä**-painiketta.

Puhelun soittaminen kuulokkeilla

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Valitse linja.
3. Valitse puhelinnumero.
4. Paina **Vastaa/Lähetä** -painiketta.

Puhelun soittaminen puhelimen kaiuttimella

1. Aktivoi kaiutin pitämällä -painiketta painettuna.
2. Valitse puhelinnumero.
3. Soita puhelu painamalla **Vastaa/Lähetä** -painiketta.
4. Poista kaiutintila käytöstä painamalla -painiketta pitkään.

Puhepostipalvelun käyttäminen

1. Paina **Yksi (1)** -painiketta pitkään.
2. Noudata kehoitteita.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön puhelimesta

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Valitse linja.
3. Paina **Lisää** ja valitse **Siirrä kaikki**.
4. Näppäile puhelinnumero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse numero äskeisten puhelujen luettelosta.

Soitonsiirron poistaminen käytöstä puhelimesta

1. Avaa **Puhelin**-sovellus.
2. Valitse linja, jossa soitonsiirto on käytössä.
3. Paina **Lisää** ja valitse **Siirto ei käytössä**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää puhelun äänenvoimakkuutta painamalla

Voimakkuus -painiketta ylös tai alas, kun puhelin on käytössä.

Puhelimen soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta puhelimen soidessa painamalla **Voimakkuus** -painiketta ylös- tai alaspäin.

Soittoäänien vaihtaminen

1. Avaa **Asetukset**-sovellus.
2. Valitse **Puhelinasetukset > Äänet > Soittoääni**.
3. Valitse linja.
4. Korosta soittoääni.
5. Kuuntele soittoääni painamalla **Toista**-painiketta.
6. Ota soittoääni käyttöön painamalla **Valitse**-painiketta.

Näytön kirkkauden säätäminen

1. Avaa **Asetukset**-sovellus.
2. Valitse **Puhelinasetukset > Näyttö > Kirkkaus**.
3. Voit säätää kirkkautta navigointipainikkeen nuolinäppäinten avulla.
4. Valitse **Tallenna**.

Fonttikoon muuttaminen

1. Avaa **Asetukset**-sovellus.
2. Valitse **Puhelinasetukset > Näyttö > Fonttikoko**.
3. Valitse haluamasi asetus.

Näytön aikakatkaisuajan muuttaminen

1. Avaa **Asetukset**-sovellus.
2. Valitse **Puhelinasetukset > Näyttö > Lepotila**.
3. Valitse haluamasi aika-asetus.

Akun lataaminen virtalähteestä

1. Kytke USB-kaapeli puhelimen pohjassa olevaan liitäntään.
2. Kytke USB-kaapeli virtasovittimeen.
3. Kytke virtasovitin verkkovirtapistorasiaan.

Käyttöopas

Puhelimen käyttöopas on saatavilla osoitteessa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei merkitse Ciscon ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (1110R)