

## Almindelige telefonopgaver

Foretag opkald	Tryk på  eller <b>Opkald</b> . Du kan gøre dette før eller efter indtastning.
Besvar opkald	Tryk på  eller <b>Besvar</b> .
Afslut opkald	Tryk på <b>Afslut opkald</b> .
Gentag	Tryk på <b>Gentag</b> .
Slå lyd fra konferencestation	Tryk på  på lydbasen, DCU'en eller mikrofonen.
Se opkaldshistorikken	Tryk på <b>Apps</b> , og vælg <b>Opkaldshistorik</b> . For at ringe skal du markere en post og derefter trykke på <b>Ring op</b> .
Hold/genoptag opkald	Tryk på <b>Hold</b> . For at genoptage et opkald skal du trykke på  eller <b>Genoptag</b> .
Omstil opkald til et nyt nummer	Tryk på <b>Omstil</b> , indtast nummeret, og tryk derefter op <b>Omstil</b> .
Start et standard/ad hoc-konferenceopkald	Tryk på <b>Konference</b> , ring til en deltager, og tryk på <b>Konference</b> .
Viderestil alle opkald	Tryk på <b>Viderestil alle</b> .
Forbind	Tryk på <b>Konference</b> fra et forbundet opkald, og tryk på <b>Opkald</b> for at se en opkaldspost, der skal tilføjes.



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logoet og Cisco Systems-logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller dens datterselskaber i USA og visse andre lande. Alle andre varemærker, der er nævnt i dette dokument eller på dette websted, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner indebærer ikke et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



### INTRODUKTIONSKORT



## Cisco Unified IP Conference Phone 8831







Almindelige telefonopgaver  
Definitioner på programtaster  
Telefonskærmikoner  
Telefonknapper  
Telefonforbindelser

## Definitioner på programtaster





Afslut opkald	Afslut aktivt opkald
Annuler	Stop aktuel handling
Apps	Adgang til telefonapplikationer og telefonindstillingsmenuer
Besvar	Besvar indgående opkald
Flere	Vis flere programtaster
Genkald	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Genoptag	Genoptag opkald på hold
Gentag	Ring op til det senest kaldte nummer igen
Hold	Sæt et aktivt opkald på hold
Hurtigkald	Foretag opkald til valgt post
Konf	Opret konferenceopkald
KonfLst	Se konferencedeltagere
Kontakter	Redigér kontaktmenuer for at se virksomhedsrelaterede eller personlige adressebogskontakter
Meddelelser	Indstil, kontroller eller aflyt beskeder
Nyt opk	Foretag nyt opkald uden at afbryde fra det aktuelle opkald
Omdiriger	Omdiriger opkald
Omstil	Omstil opkald
Opkald	Angiv forbunde opkald
Parker	Parker opkald og få vist dets detaljer
Ring til	Ring op til et kaldt nummer
Viderestil alle	Viderestil alle indgående opkald

## Telefonskærmikoner






### Linje- og opkaldstilstand

	Opkald på hold
	Forbundet opkald
	Indgående opkald
	Røret på
	Røret af
	Delt linje i brug


### Andre funktioner

	Valg mulighed
	Forbundet tilstand
	Krypteret
	Mikrofon til

## Telefonknapper

	Opkald
	Tovejsnavigationsbjælke
	Vælg
	Lydstyrke
	Slå lyd fra

## Telefonforbindelser



Visning nedefra lydbasen

1	Netværkskabelport.
2	Ekstern strømforbindelse.
3	Vis USB-port for styreenhed. Slutter DCU'en til basen. <b>Bemærk:</b> Tryk godt ned for at placere ferritperlen mellem ledningsstolperne.
4	Stikforbindelse til mikrofon.
5	Kabelport for seriel ledføring. Tilslutter de to lydbaseenheder i forbundet tilstand.