





Yleiset puhelintehtävät

Soita	Paina  tai Soita . Voit tehdä tämän ennen numeron valitsemista tai sen jälkeen.
Vastaa puheluun	Paina  tai Vastaa .
Lopeta puhelu	Paina Lopeta .
Toista	Paina Toista .
Neuvottelupuhelimen vaimentaminen	Paina äänialustan, näytön ohjausyksikön tai mikrofonin  -painiketta.
Puheluhistorian näyttäminen	Paina Sovell. ja valitse Puheluhistoria. Voit soittaa puhelun korostamalla merkinnän luettelossa ja valitsemalla sitten Soita .
Puhelun asettaminen pitoon tai jatkaminen	Paina Pito . Jatka puhelua painamalla  tai Palaa .
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Paina Siirrä , anna numero ja paina sitten Siirrä .
(Tilapäisen) vakioneuvottelupuhelun aloittaminen	Paina Neuvottelu , valitse osallistujan numero ja paina Neuvottelu .
Kaikkien puhelujen siirtäminen	Paina SiirKaik .
Liitä	Paina yhdistetyssä puhelussa Neuvottelu ja avaa sitten liitettävien puhelujen luettelo painamalla Puhelut .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. Kaikki muut tässä asiakirjassa tai verkkosivustossa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei merkitse Cison ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuutta. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



PIKAOPAS










Cisco Unified IP -neuvottelupuhelin 8831

Yleiset puhelintehtävät
Toimintonäppäinten määritelmät
Puhelimen näytön kuvakkeet
Puhelimen painikkeet
Puhelimen liitännät






Toimintonäppäinten määritelmät

Jonotus	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
Käännä	Tällä voit ohjata puhelun uudelleen.
Lisää	Tällä saat näkyviin lisää toimintonäppäimiä.
Lopeta	Tällä voit lopettaa aktiivisen puhelun.
Lyhytvalinta	Tällä voit soittaa määritettyyn numeroon.
Neuv	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
NeuvLue	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
Palaa	Tällä voit jatkaa pidossa olevaa puhelua.
Parkki	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin ja näyttää puhelun tiedot.
Peruuta	Tällä voit pysäyttää nykyisen toiminnon.
Pito	Tällä voit asettaa aktiivisen puhelun pitoon.
Puhelut	Tällä voit näyttää yhdistetyt puhelut.
SiirKaik	Tällä voit siirtää kaikki saapuvat puhelut.
Siirrä	Tällä voit siirtää puhelun.
Soita	Tällä voit soittaa puhelun valittuun numeroon.
Soita	Tällä voit soittaa uuden puhelun katkaisematta nykyistä puhelua.
Sovell.	Tällä voit käyttää puhelimen sovelluksia ja asetusvalikkoja.
Toista	Tällä voit valita uudelleen viimeksi valitun numeron.
Vastaa	Tällä voit vastata saapuvaan puheluun.
Viestit	Tällä voit asettaa, tarkistaa tai kuunnella puheviestejä.
YhtTiedot	Tällä voit avata yhteystietovalikon ja tarkastella yrityksen tai oman luettelon yhteystietoja.


Puhelimen näytön kuvakkeet

Linja- ja puhelutilat	
	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Saapuva puhelu
	Linja vapaa
	Linja varattu
	Jaettu linja käytössä
Muut toiminnot	
	Valittu asetus
	Linkitetty tila
	Salattu
	Mikrofoni käytössä

Puhelimen painikkeet

	Soita
	Kaksisuuntainen siirtymispalkki
	Valitse
	Äänenvoimakkuus
	Vaimennus

Puhelimen liitännät



Ääniasema albaalta

1	Verkkokaapelin liitäntä.
2	Ulkoisen virtaliitäntä.
3	Näytön ohjausyksikön USB-liitäntä. Yhdistää näytön ohjausyksikön alustaan. Huomautus: Paina ferriittihelmi tiukasti johdon päälle.
4	Langallisen ulkoisen mikrofonin liitin.
5	Ketjutuskaapelin liitäntä. Yhdistää kaksi äänialustaa linkitettyssä tilassa.