





## Najčešći zadaci telefona

Upućivanje poziva	Pritisnite  ili <b>Poziv</b> . Ovo možete učiniti prije ili poslije biranja broja.
Javljanje na poziv	Pritisnite  ili <b>Odgovori</b> .
Završavanje poziva	Pritisnite <b>PrekPoz</b> .
Ponavljanje biranja	Pritisnite <b>PonBir</b> .
Stišavanje konferencijske stanice	Pritisnite  na zvučnom postolju, jedinici za kontrolu zaslona ili mikrofonu.
Pregled povijesti poziva	Pritisnite <b>Prog</b> i odaberite Povijest poziva. Da biste birali, označite stavku na popisu i pritisnite <b>Biraj</b> .
Zadržavanje/nastavljanje poziva	Pritisnite <b>Na ček</b> . Da biste nastavili poziv, pritisnite  ili <b>Nastavi</b> .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite <b>Prijenos</b> , unesite broj i ponovno pritisnite <b>Prijenos</b> .
Pokretanje uobičajenog (ad hoc) konferencijskog poziva	Pritisnite <b>Konfer.</b> , birajte broj sudionika i pritisnite <b>Konfer.</b>
Prosljeđivanje svih poziva	Pritisnite <b>ProslSve</b> .
Pridruživanje	U spojenom pozivu pritisnite <b>Konfer.</b> i zatim pritisnite <b>Pozivi</b> kako biste vidjeli popis poziva koji se mogu pridružiti.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logotip i Cisco Systems logotip su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Cisco Systems, Inc. i/ili njezinih podružnica u SAD-u i nekim drugim državama. Svi drugi trgovački znakovi koji se spominju u ovom dokumentu ili na web-mjestu vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.



### BRZI PREGLED













## Cisco Unified IP Conference Phone 8831

Najčešći zadaci telefona  
Definicije funkcijskih tipki  
Ikone zaslona telefona  
Tipke telefona  
Telefonske veze






## Definicije funkcijskih tipki

Brzo biranje	Pokretanje poziva na odabranu stavku
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
Kontakti	Ulaz u izbornik kontakata i prikaz osobnog i imenika poduzeća
Na ček.	Stavljanje aktivnog poziva na čekanje
Nastavi	Nastavljanje poziva koji je na čekanju
NoviPoz	Pokretanje novog poziva bez prekida trenutnog poziva
Odgovori	Odgovor na dolazni poziv
Odustani	Prekida trenutnu radnju
PonBir	Ponovno biranje posljednjega biranog broja
Poruke	Postavljanje, provjera ili preslušavanje glasovnih poruka
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
Poziv	Upućivanje poziva na birani broj
Pozivi	Popis spojenih poziva
PrekPoz	Prekidanje aktivnog poziva
Preusmj.	Preusmjeravanje poziva
Prijenos	Prijenos poziva
Prog	Pristup programima telefona te izbornicima postavke telefona
ProslSve	Prosljeđivanje svih dolaznih poziva
Spremnik	Stavljanje poziva u spremnik i prikaz njegovih pojedinosti
Više	Prikaz dodatnih funkcijskih tipki


## Ikone zaslona telefona

Stanja linija i poziva	
	Poziv na čekanju
	Spojeni poziv
	Dolazni poziv
	Spuštena slušalica
	Podignuta slušalica
	Zajednička linija se trenutno upotrebljava
Ostale značajke	
	Odabrana mogućnost
	Povezani način rada
	Šifrirano
	Mikrofon je uključen

## Tipke telefona

	Poziv
	Dvosmjerna traka za navigaciju
	Odaberi
	Glasnoća
	Stišaj

## Telefonske veze



Pogled od dole na zvučno postolje

1	Priključnica za mrežni kabel.
2	Priključak vanjskog napajanja.
3	USB priključnica za kontrolnu jedinicu zaslona. Povezuje kontrolnu jedinicu zaslona na postolje. <b>Napomena:</b> Pritisnite čvrsto da bi feritni izolator sjeo između mjesta za žicu.
4	Priključnica za žični mikrofon.
5	Priključnica kabela za ulančano povezivanje. Povezuje dva zvučna postolja u povezani način rada.