





Biežākie tālruņa uzdevumi

Zvanišana	Nospiediet  vai Zvanīt . To varat darīt pirms vai pēc numura sastādīšanas.
Atbildēšana uz zvanu	Nospiediet  vai Atbildēt .
Zvana beigšana	Nospiediet Beigt zvanu .
Atkārt.	Nospiediet SastVēlr .
Apspriedes stacijas skaņas izslēgšana	Nospiediet  uz skaņas sēdnes, DCU vai mikroфона.
Zvanu vēstures skatīšanās	Nospiediet Lietotnes un izvēlieties Zvanu vēsture. Lai sastādītu numuru, iezīmējiet sarakstu un pēc tam nospiediet Zvanīt .
Zvanu aizturēšana/atjaunošana	Nospiediet Aizturēt . Lai atsāktu sarunu, nospiediet  vai Atjaun .
Zvanu pārsūtīšana uz jaunu numuru	Nospiediet Pārsūt. , ievadiet numuru un pēc tam nospiediet Pārsūt .
Standarta (ekspromta) apspriedes zvana sākšana	Nospiediet Apspriede , zvaniet dalībniekam un nospiediet Apspriede .
Visu zvanu pārsūtīšana	Nospiediet PārsVis .
Pievienošana	No izveidota zvana nospiediet Apspriede un pēc tam nospiediet Zvani , lai redzētu pievienojamo zvanu sarakstu.



Cisco, Cisco Systems, Cisco logotips un Cisco Systems logotips ir uzņēmuma Cisco Systems, Inc un/vai tā filiāļu Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes. Citas šajā dokumentā vai tīmekļa vietnē minētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Vārda „partneris” izmantošana nenorāda uz Cisco partnerattiecībām ar kādu citu uzņēmumu. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Visas tiesības paturētas.



ĀTRO UZZIŅU CEĻVEDIS



Cisco vienotais IP apspriežu tālrunis 8831

Biežākie tālruņa uzdevumi
Izvēles taustiņu apraksti
Tālruņa ekrāna ikonas
Tālruņa taustiņi
Tālruņa savienojumi

Izvēles taustiņu apraksti

Adresāti	Atver adresātu izvēlni, lai redzētu uzņēmuma vai personiskās adresu grāmatas adresātus
Aizturēt	Aizturēt esošu zvanu
Apspr	Izveidot apspriedes zvanu
Atbildēt	Atbildēt uz ienākošu zvanu
Atcelt	Apturēt pašreizējo darbību
Atjaun.	Atjaunot aizturēta zvana darbību
ĀtrāNumSast	Zvanīt izvēlētajam ierakstam
Atzvanīt	Saņemt paziņojumu, kad aizņemts paplašinājums kļūst pieejams
Beigt zvanu	Beigt esošu zvanu
Dalīb.	Apskatīt apspriedes dalībniekus
JaunsZv	Izveidot jaunu zvanu, neatvienojot pašreizējo zvanu
Lietotnes	Pieklūt tālruņa lietotnēm un tālruņa iestatījumu izvēlnēm
Novietot	Novietot zvanu un rādīt tā informāciju
Pāradresēt	Pāradresēt zvanu
Pārsūtīšana	Pārsūtīt zvanu
PārsVis	Pārsūtīt visus ienākošos zvanus
SastVēlr	Atkārtoti sastādīt pēdējo sastādīto numuru
Vairāk	Parādīt citus izvēles taustiņus
Ziņojumi	Iestatīt, pārbaudīt vai klausīties balss ziņojumus
Zvani	Izveidoto savienojumu saraksts
Zvanīt	Zvanīt sastādītajam numuram


Tālrūņa ekrāna ikonas

Līniju un zvānu stāvokļi	
	Aizturēts zvans
	Savienots zvans
	Ienākošais zvans
	Nolikta klausules režīms
	Paceltas klausules režīms
	Tiek lietota koplietota līnija
Citi līdzekļi	
	Izvēlēta iespēja
	Saistītais režīms
	Šifrēts
	Mikrofons ieslēgts

Tālrūņa taustiņi

	Zvanīt
	Divvirzienu pārvietošanās josla
	Izvēlēties
	Regulēt skaļumu
	Izslēgt skaņu

Tālrūņa savienojumi



Skaņas sēdnes skats no apakšas

1	Tīkla kabeļa pieslēgvieta.
2	Ārējā barošanas avota savienojums.
3	Ekrāna vadības bloka USB pieslēgvieta. Savieno DCU ar sēdni. Piezīme: piespiediet cieši, lai ievietotu ferīta valnīti starp vadu atbalstiem.
4	Mikrofona ligzdas vada pagarinājums.
5	Ziedlapķēdes kabeļa pieslēgvieta. Savieno divu skaņas sēdnes blokus savienotā režīmā.