





Typowe funkcje telefonu

Nawiązanie połączenia	Naciśnij przycisk  lub Połącz . Możesz to zrobić przed lub po połączeniu.
Odebranie połączenia	Naciśnij przycisk  lub Odbierz .
Zakończenie połączenia	Naciśnij przycisk Rozłącz .
Powtórzenie	Naciśnij przycisk Powtórz .
Wyciszenie stacji konferencyjnej	Naciśnij przycisk  na podstawie pozycji Historia połączeń. Aby zadzwonić, wyróżnij wybraną pozycję i naciśnij przycisk Połącz .
Wyświetlenie historii połączeń	Naciśnij przycisk Aplikacje i wybierz pozycję Historia połączeń. Aby zadzwonić, wyróżnij wybraną pozycję i naciśnij przycisk Połącz .
Zawieszenie/ wznowienie połączenia	Naciśnij przycisk Zawieś . Aby wznowić połączenie, naciśnij przycisk  lub Wznów .
Przekazanie połączenia na nowy numer	Naciśnij przycisk Przełącz , wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie przycisk Przełącz .
Rozpoczęcie standardowego („ad hoc”) połączenia konferencyjnego	Naciśnij przycisk Konferencja , zadzwoni do uczestnika i naciśnij przycisk Konferencja .
Przekierowywanie wszystkich połączeń	Naciśnij przycisk PrzekWsz .
Dołączenie	W ramach nawiązanego połączenia naciśnij przycisk Konferencja , a następnie naciśnij przycisk Połączenia , aby wyświetlić listę połączeń, które można dołączyć.



Cisco, Cisco Systems, logo Cisco i logo Cisco Systems są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Cisco Systems, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i w pewnych innych krajach. Wszystkie inne znaki handlowe wymienione w tym dokumencie lub w serwisie WWW należą do swoich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakkolwiek inną firmą. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



Telefon konferencyjny IP Cisco Unified 8831

Typowe funkcje telefonu
Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Przyciski telefonu
Złącza telefonu

Definicje klawiszy programowych

Anuluj	Zatrzymywanie bieżącej operacji
Aplikacje	Uzyskiwanie dostępu do aplikacji i menu ustawień telefonu
Konf.	Tworzenie połączenia konferencyjnego
Kontakty	Otwieranie menu kontaktów w celu wyświetlenia kontaktów z firmowej lub osobistej książki adresowej
ListaK	Wyświetlanie listy uczestników konferencji
NowePoł	Nawiązywanie połączenia bez rozłączania bieżącego połączenia
Odbierz	Odbieranie połączenia przychodzącego
Oddzwon	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
Parkuj	Parkowanie połączenia i wyświetlanie jego szczegółów
Połączenia	Wyświetlanie listy nawiązanych połączeń
Połącz	Nawiązywanie połączenia z wybranym numerem
Powtórz	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
Przełącz	Przekazywanie połączenia
Przekieruj	Przekierowywanie połączenia
PrzekWsz	Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących
Rozłącz	Kończenie aktywnego połączenia
Szybkie wybieranie	Nawiązywanie połączenia z wybranym wpisem
Wiadomości	Konfigurowanie, sprawdzanie lub odsłuchiwanie wiadomości głosowych
Więcej	Wyświetlanie dodatkowych klawiszy programowych
Wznów	Wznawianie zawieszonoego połączenia
Zawieś	Zawieszanie aktywnego połączenia


Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stany linii i połączeń	
	Połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Połączenie przychodzące
	Sluchawka odłożona
	Sluchawka podniesiona
	Linia wspólna w użyciu
Inne funkcje	
	Wybrana opcja
	Tryb połączony
	Zaszyfrowane
	Mikrofon włączony

Przyciski telefonu

	Połącz
	Dwukierunkowy pasek nawigacyjny
	Wybierz
	Głośność
	Wycisz

Złącza telefonu



Widok od spodu podstawy dźwiękowej

1	Port kabla sieciowego.
2	Złącze zasilania zewnętrznego.
3	Port USB modułu Display Control Unit. Łączy moduł DCU z podstawą. Uwaga: Naciśnij mocno, aby umieścić koralik ferrytowy między zaciskami przewodu.
4	Złącze dodatkowego mikrofonu przewodowego.
5	Port kabla do łączenia szeregowego. Łączy dwie podstawy dźwiękowe w trybie połączonym.