





## Običajna telefonska opravila

Klicanje	Pritisnite  ali <b>Klic</b> . To lahko naredite pred izbiranjem številke ali po njem.
Prevzem klica	Pritisnite  ali <b>Odgovori</b> .
Prekinitev klica	Pritisnite <b>Prekinitev klica</b> .
Ponovitev	Pritisnite <b>Ponovi</b> .
Izklop zvoka konferenčne postaje	Pritisnite  na zvočni bazi, enoti DCU ali mikrofonu.
Ogled zgodovine klicev	Pritisnite <b>Aplikacije</b> in izberite možnost Zgodovina klicev. Za klicanje označite element seznama in pritisnite <b>Klič</b> .
Zadrževanje/nadaljevanje klica	Pritisnite <b>Zadržanje klica</b> . Za nadaljevanje klica pritisnite  ali <b>Nadaljaj</b> .
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite <b>Preusmeri</b> , vnesite številko, in nato znova pritisnite <b>Preusmeri</b> .
Začetek standardnega konferenčnega klica	Pritisnite <b>Konferenca</b> , pokličite udeleženca in pritisnite <b>Konferenca</b> .
Preusmeritev vseh klicev	Pritisnite <b>Posr Vse</b> .
Pridružitev	V povezanem klicu pritisnite <b>Konferenca</b> , nato pa <b>Klič</b> , da si ogledate seznam klicev, kateremu se boste pridružili.



Cisco, Cisco Systems, logotip Cisco in logotip Cisco Systems so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v ZDA in nekaterih drugih državah. Vse ostale blagovne znamke, ki so omenjene v tem dokumentu ali na spletni strani, so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.



### HITRI PREGLED




## Konferenčni telefon Cisco Unified IP 8831

Običajna telefonska opravila  
Opredelitve dinamičnih tipk  
Ikone na zaslonu telefona  
Gumbi telefona  
Telefonske povezave






## Opredelitve dinamičnih tipk

Aplikacije	Dostop do aplikacij telefona in menijev nastavitve telefona
Hitro klicanje	Postavljanje klica na izbran vnos
Klic	Vzpostavljanje klica izbrane številke
Klič	Seznam povezanih klicev
Konf	Ustvarjanje konferenčnega klica
Nadaljaj	Nadaljevanje zadržanega klica
Nov Klic	Vzpostavitev novega klica brez prekinjanja trenutnega klica
Odgovori	Sprejem dohodnega klica
Parkiraj	Parkiranje klica in prikaz njegovih podrobnosti
Ponovi	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali
Posr Vse	Posredovanje vseh dohodnih klicev
PovKlic	Prejem obvestila, ko je zasedena številka spet na voljo
Prekinitev klica	Končanje aktivnega klica
Prekliči	Zaustavitev trenutnega postopka
Preusmeri	Preusmeritev klica
Preusmeritev	Preusmerjanje klica
SezKonKl	Prikaz udeležencev konferenčnega klica
Sporočila	Priprava, preverjanje ali poslušanje glasovnega sporočila
Stiki	Odpri meni stikov, da si ogledate poslovne ali osebne stike iz imenika
Več	Prikaže dodatne dinamične tipke
Zadržanje klica	Uvrščanje aktivnega klica na čakanje


## Ikone na zaslonu telefona

Statusi linije in klica	
	Klic na čakanju
	Vzpostavljen klic
	Dohodni klic
	Odložena slušalka
	Dvignjena slušalka
	Skupna linija v uporabi
Druge funkcije	
	Izbrana možnost
	Povezani način
	Šifrirano
	Vklopljen mikroskop

## Gumbi telefona

	Klic
	2-smerna navigacijska vrstica
	Izberi
	Glasnost
	Izklop zvoka

## Telefonske povezave



*Pogled na spodnji del zvočne baze*

1	Vrata za omrežni kabel.
2	Povezava z zunanjim napajanjem.
3	Vrata USB za enoto nadzora zaslona (DCU). Za povezovanje enote DCU z bazo. <b>Opomba:</b> Trdno pritisnite, da namestite feritni sloj med nastavke kabla.
4	Ožičena razširitvena vtičnica za mikroskop.
5	Vrata za kabel v verigi. Za povezovanje dveh enot zvočne baze v povezanem načinu.