





Vanliga telefonfunktioner

Ringa samtal	Tryck på  eller Ring . Du kan göra detta innan eller efter du har slagit numret.
Besvara samtal	Tryck på  eller Svara .
Avsluta samtal	Tryck på Avsluta samtal .
Ring igen	Tryck på Ring igen .
Försätt Conference Station i tystläget	Tryck på  på ljudbasen, skärmmstyrenheten eller mikrofonen.
Visa samtalshistorik	Tryck på Program och välj Samtalshistorik . Om du vill ringa ett nummer markerar du det och trycker på Ring .
Förfrågan/Återuppta samtal	Tryck på Förfrågan . Om du vill återuppta ett samtal trycker du på  eller Återuppta .
Överföra samtal till ett nytt nummer	Tryck på Överför , ange numret och tryck sedan på Överför .
Starta ett standardkonferenssamtal (ad hoc-konferens)	Tryck på Konf , slå numret till en deltagare och tryck på Konf .
Vidarebefordra alla samtal	Tryck på Vdb alla .
Delta	Från ett anslutet samtal kan du trycka på Konf och därefter Samtal för att visa en lista över deltagarna.



Cisco, Cisco Systems, Cisco-logotypen och Cisco Systems-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder. Alla andra varumärken som används i detta dokument eller på denna webbplats tillhör sina respektive ägare. Bruk av ordet "partner" innebär inte något partnerskap mellan Cisco och något annat företag. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.



SNABBREFERENS



Cisco Unified IP Conference Phone 8831

Vanliga telefonfunktioner

Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen








Telefonknappar

Telefonanslutningar






Definitioner av programstyrda knappar

Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anslutning blir ledig
Återuppta	Återuppta samtal som är under förfrågan
Avbryt	Stoppa aktuell åtgärd
Avsluta samtal	Avsluta det aktiva samtalet
Fler	Visa fler programstyrda knappar
Förfrågan	Sätt det aktiva samtalet under förfrågan
Konf	Inled konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Kontakter	Gå till menyn med kontakter för att visa adressboken med affärskontakter eller personliga kontakter
Meddelanden	Ställ in, kontrollera eller lyssna på röstmeddelanden
Nytt samtal	Ring nytt samtal utan att avsluta aktuellt samtal
Överför	Överför samtal
Parkera	Parkera samtalet och visa information om det
Program	Åtkomst till menyer för telefonens program och inställningar
Ring	Ring det slagna numret
Ring igen	Ring senast uppringda nummer igen
Samtal	Visa anslutna samtal
Snabbval	Ring markerad post
Svara	Besvara inkommande samtal
Vdb alla	Vidareb. alla inkommande samtal
Vid.kopp	Vidareb. samtal


Ikoner på telefonskärmen

Linje- och samtalsstatus	
	Samtal under förfrågan
	Anslutet samtal
	Inkommande samtal
	Luren på
	Luren av
	Delad linje används
Övriga funktioner	
	Markerat alternativ
	Sammanlänkat läge
	Krypterad
	Mikrofon på

Telefonknappar

	Ring
	Tvåvägsnavigeringsknapp
	Välj
	Volym
	Tyst

Telefonanslutningar



Ljudbasen sedd underifrån

1	Port för nätverkskabel.
2	Anslutning till extern strömförsörjning.
3	USB-port för skärmstyrenhet. Ansluter skärmstyrenheten till basen. Anm.: Tryck fast ferritkärnan ordentligt mellan sladdpinnarna.
4	Uttag för mikrofonsladd.
5	Kabelport för seriekoppling. Ansluter två ljudbasenheter i sammanlänkat läge.