

## Bežné telefónne činnosti

Úskutočnenie hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo <b>Hovor</b> . Môžete to urobiť pred alebo po vytočení čísla.
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo  alebo <b>Prijat'</b> .
Ukončenie hovoru	Stlačte tlačidlo <b>Koniec</b> .
Opakovať hovor	Stlačte tlačidlo <b>Opakovať'</b> .
Stlmiť zvuk konferenčnej stanice	Stlačte  na zvukovej základni, DCU alebo mikrofóne.
Zobraziť históriu hovorov	Stlačte tlačidlo <b>Aplikácie</b> a vyberte položku História hovorov. Ak chcete vytáčať, označte niektorú položku a stlačte tlačidlo <b>Vytočiť'</b> .
Podržanie/obnova hovoru	Stlačte tlačidlo <b>Podržať'</b> . Ak chcete obnoviť hovor, stlačte  alebo <b>Pokrač.</b>
Presmerovanie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo <b>Prepojiť'</b> , zadajte číslo a potom znova stlačte tlačidlo <b>Prepojiť'</b> .
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte tlačidlo <b>Konfer.</b> , vytočte účastníka a stlačte tlačidlo <b>Konfer.</b>
Presmerovanie všetkých hovorov	Stlačte <b>PresmVš.</b>
Spojiť	Počas prepojeného hovoru stlačte tlačidlo <b>Konfer.</b> a potom stlačením tlačidla <b>Hovory</b> zobrazte zoznam volaní, ku ktorým sa chcete pripojiť.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. Všetky ostatné ochranné známky zmienené v tomto dokumente alebo na webovej lokalite patria príslušným vlastníkom. Použitie slova „partner“ neoznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.



### STRUČNÝ PREHĽAD



## Cisco Unified IP Conference Phone 8831

Bežné telefónne činnosti

Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Tlačidlá telefónu

Pripojovacie rozhrania telefónu

## Definície kontextových tlačidiel

Aplikácie	Zabezpečuje prístup k aplikáciám v telefóne a nastaveniam telefónu
Hovor	Umožňuje volať na vytočené číslo
Hovory	Zoznam prepojených hovorov
Viac	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
Konfer.	Vytvorí konferenčný hovor
Koniec	Ukončenie aktívneho hovoru
Kontakty	Umožňuje prejsť do ponuky kontaktov a prehliadať kontakty v podnikovom alebo osobnom adresári
Odklonenie hovoru	Presmerovanie hovoru
Opakovať	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
Parkovať	Odstaví hovor a zobrazí podrobnosti o ňom
Podržať	Podržanie aktívneho hovoru
Pokrač.	Obnoví podržaný hovor
Prepojiť	Presmerovať hovor
PresmVš	Presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov
Prijat'	Prijatie prichádzajúceho hovoru
Rýchla voľba	Vytočí číslo zvolenej položky
Spät.vol	Zapnutie upozornenia na uvoľnenie predtým obsadenej klapky
Správy	Nastavenie, kontrola alebo počúvanie hlasových správ
Volať	Vytočí nový hovor bez odpojenia aktuálne prepojeného hovoru
Zoznam	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
Zrušiť	Zastaví aktuálnu operáciu

## Ikony obrazovky telefónu

Stavy linky a hovoru	
	Podržaný hovor
	Spojený hovor
	Prichádzajúci hovor
	Zavesené slúchadlo
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zdieľaná linka sa používa


## Ďalšie funkcie

	Zvolená možnosť
	Režim prepojenia
	Šifrované
	Mikrofón zapnutý

## Tlačidlá telefónu

	Hovor
	2-smerová navigačná lišta
	Vybrať
	Hlasitosť
	Stíšenie hovoru

## Pripojovacie rozhrania telefónu



*Pohľad zospodu na zvukovú základňu*

1	Port na pripojenie sieťového kábla.
2	Konektor na pripojenie k externému zdroju napájania.
3	Port USB jednotky riadenia displeja. Pripája DCU k základni. <b>Poznámka:</b> Pevným zatlačením usadíte feritovú koncovku medzi stĺpiky na kábel.
4	Vstavaný konektor na doplnkový mikrofón.
5	Port na pripojenie kábla uzavretého cyklu. Prepojí dve jednotky zvukovej základne v režime prepojenia.