

### Вашият телефон

- ① Светодиодна лента
- ② Портове за кабелен микрофон
- ③ Бутон „Заглушаване“
- ④ Екранни бутони
- ⑤ Бутон за навигация и бутон „Избор“
- ⑥ Бутон за сила на звука

### Състояния на светодиодната лента

Светодиодната лента светва, за да покаже състоянието:

- свети постоянно в зелено – активно повикване
- мига в зелено – постъпващо повикване
- пулсира в зелено – задържано повикване
- свети постоянно в червено – заглушено повикване

### Осъществяване на повикване

Въведете телефонен номер и натиснете **Повикване**.

### Отговаряне на повикване

Натиснете **Отговор**.

### Задържане на разговор

1. Натиснете **ЗадРаз**.
2. За да възобновите задържан разговор, натиснете **Възобновяване**.

### Преглед на скорошните повиквания

Натиснете **Скорошни** или бутона за навигация нагоре.

### Преглед на любимите Ви

Натиснете **Любими** или бутона за навигация надолу, за да видите номерата си за бързо набиране.



### Добавяне на друго лице към повикване

1. Докато сте в активно повикване, натиснете **Конф**.
2. Въведете номер.
3. (Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.
4. Натиснете **Конферентен разговор**.

### Прехвърляне на повикване към друго лице

1. От повикване, което не е задържано, натиснете **Прехвърляне**.
2. Въведете телефонния номер на другото лице.
3. (Незадължително) Изчакайте, докато чуете позвъняване или докато другото лице отговори на повикването.
4. Натиснете отново **Прехвърляне**.

### Заглушаване на повикването Ви

1. Натиснете **Заглушаване**  на телефона или **Заглушаване**  на разширителния микрофон.
2. Натиснете отново **Без звук**, за да изключите заглужаването.


### Прослушане на гласови съобщения

Натиснете **Съобщения** и следвайте гласовите подкани.


### Пренасочване на всички повиквания

1. Натиснете **ПренВс**.
2. Наберете номера, към който искате да извършите пренасочването, или натиснете **Съобщение**.
3. Когато връщате, натиснете **ИзклПренас**.

### Регулиране на силата на звука по време на разговор

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука, когато телефонът се използва.


### Регулиране на силата на звънене на телефона

Натиснете **Сила на звука**  нагоре или надолу, за да регулирате силата на звънене, когато телефонът не се използва.

### Промяна на мелодията

1. Изберете **Настройки > Предпочитания > Мелодия**.
2. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете **Пускане**, за да прослушате част от даден тон.
3. Натиснете **Задаване**, за да запишете избора си.

### Промяна на яркостта

1. Изберете **Настройки > Предпочитания > Яркост**.
2. Натиснете горната част на клавиша за навигация , за да увеличите яркостта, и долната част, за да я намалите.
3. Натиснете **Запомети**.

Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. За да видите списък с търговските марки на Cisco, отидете на следния URL адрес: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Търговските марки на трети страни, които се споменават, са собственост на съответните им притежатели. Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1110R)