

Twój telefon

- ① Pasek LED
- ② Porty mikrofonu przewodowego
- ③ Pasek wyciszenia
- ④ Przyciski programowe
- ⑤ Pasek nawigacji i klawisz Wybierz
- ⑥ Klawisz głośności

Stany paska LED

Podświetlenie paska LED wskazuje stan:

- Zielone, ciągłe – aktywne połączenie
- Zielone, migające – połączenie przychodzące
- Zielone, pulsujące – połączenie wstrzymane
- Czerwone, ciągłe – połączenie wyciszone

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer i naciśnij przycisk **Połącz**.

Odbieranie połączenia

Naciśnij przycisk **Odbierz**.

Wstrzymywanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **Zawieś**.
2. Aby wznowić połączenie wstrzymane, naciśnij przycisk **Wznów**.

Wyświetlanie ostatnich połączeń

Naciśnij przycisk **Ostatnie** lub klawisz nawigacji W górę.

Wyświetlanie ulubionych

Naciśnij przycisk **Ulubione** lub klawisz nawigacji W dół, aby wyświetlić numery szybkiego wybierania.



Dodawanie kolejnej osoby do połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Konferencja**.
2. Wprowadź numeru telefonu.
3. (Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonięcia lub druga osoba odbierze połączenie.
4. Naciśnij przycisk **Konferencja**.

Przekierowywanie połączenia do innej osoby

1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk **Przełącz**.
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby.
3. (Opcjonalnie) Zaczekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonienia lub druga osoba odbierze połączenie.
4. Ponownie naciśnij przycisk **Przełącz**.

Wyciszanie połączenia

1. Naciśnij przycisk **wyciszenia**  na telefonie lub przycisk **wyciszenia**  na mikrofonie z możliwością wyprowadzenia.
2. Naciśnij ponownie przycisk **Wycisz**, aby wyłączyć wyciszenie.


Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

Naciśnij przycisk **Wiadomości** i postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi.


Przekierowywanie wszystkich połączeń

1. Naciśnij przycisk **Przełącz wszystkie**.
2. Wybierz numer, na jaki chcesz przekazywać połączenia, lub naciśnij przycisk **Wiadomość**.
3. Kiedy wrócisz, naciśnij przycisk **Przekierowanie wyłączone**.

Regulacja głośności połączenia

Aby wyregulować głośność, gdy telefon jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.


Regulacja głośności dzwonka

Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk **Głośność**  w górę lub w dół.

Zmiana dzwonka

1. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Preferencje > Sygnał dzwonka**.
2. Przewiń listę dzwonek i naciśnij przycisk **Odtwórz**, aby usłyszeć dzwonek.
3. Naciśnij przycisk **Ustaw**, aby zapisać wybrany dzwonek.

Zmiana jasności

1. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Preferencje > Jasność**.
2. Naciśnij pasek nawigacji  w górę, aby zwiększyć jasność, lub w dół, aby ją zmniejszyć.
3. Naciśnij przycisk **Zapisz**.

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)