

Telefonul

- ① Bara de LED-uri
- ② Porturi microfon cablat
- ③ Bara Fără sonor
- ④ Butoane taste soft
- ⑤ Bara de navigare și butonul Selectare
- ⑥ Tasta Volum

Stările barei de LED-uri

Bara de LED-uri se iluminează pentru a indica starea:

- Verde, continuu – Apel activ
- Verde, clipește – Apel de intrare
- Verde, pulsează – Apel în așteptare
- Roșu, continuu – Apel cu sonorul dezactivat

Efectuarea unui apel

Introduceți un număr și apăsați **Apelare**.

Răspunsul la un apel

Apăsați **Răspuns**.

Plasarea unui apel în așteptare

1. Apăsați **Aștept**.
2. Pentru a relua un apel din așteptare, apăsați **Reluare**.

Vizualizarea apelurilor recente

Apăsați pe **Recente** sau apăsați tasta de navigare în sus.

Vizualizați Favoritele

Apăsați pe **Favorite** sau apăsați pe tasta de navigare în jos pentru a vedea numerele cu apelare rapidă.



Adăugarea altei persoane la un apel

1. Dintr-un apel activ, apăsați **Conferință**.
2. Introduceți un număr.
3. (Opțional) Așteptați până când veți auzi că sună sau până când cealaltă persoană răspunde la apel.
4. Apăsați **Conferință**.

Transferul unui apel către o altă persoană

1. Dintr-un apel care nu este în așteptare, apăsați **Transfer**.
2. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane.
3. (Opțional) Așteptați până când veți auzi că sună sau până când cealaltă persoană răspunde la apel.
4. Apăsați din nou **Transfer**.

Dezactivarea sunetului unui apel

1. Apăsați **Fără sonor**  pe telefon sau **Fără sonor**  pe microfonul de expansiune.
2. Apăsați din nou **Fără sonor** pentru a dezactiva această funcție.


Ascultarea mesajelor vocale

Apăsați **Mesaje** și urmați indicațiile vocale.


Redirecționați toate apelurile

1. Apăsați **Redirecționare toate**.
2. Introduceți numărul către care doriți să efectuați redirecționarea sau apăsați **Mesaj**.
3. Când reveniți, apăsați **Redirecționare oprită**.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați în sus sau în jos tasta **Volum**  atunci când telefonul este în uz.


Reglarea volumului soneriei telefonului

Apăsați tasta **Volum**  în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de apel atunci când telefonul nu este în uz.

Schimbarea tonului de apel

1. Selectați **Setări > Preferințe > Ton de apel**.
2. Defilați prin lista de tonuri de sonerie și apăsați **Redare** pentru a asculta o mostră.
3. Apăsați **Setat** pentru a salva o selecție.

Schimbarea luminozității

1. Selectați **Setări > Preferințe > Luminozitate**.
2. Apăsați pe bara de navigare  în sus pentru a crește luminozitatea și în jos pentru a descrește luminozitatea.
3. Apăsați **Salvare**.