

STRUČNÝ ÚVOD

Videokamera Cisco Unified



1 Inštalácia

Pre telefóny Cisco Unified IP Phone 9971 a 9951.

1. Odstráňte z objektívu a tela kamery ochranný plast.
2. Odstráňte malý plastový kryt na hornej strane displeja telefónu.
3. Keď je telefón v nečinnom stave, zasuňte konektor USB kamery do portu USB telefónu (na zadnej strane displeja telefónu).




4. Keď telefón potvrdí inštaláciu, upravte nastavenia (pozrite časť Nastavenia).

Pripevnenie kamery na monitor

Ak chcete kameru pripevniť na monitor počítača (nie na telefón), požiadajte sprácu systému o montážnu sponu a predlžovací kábel USB.

Na sponu sú dve odnímateľné posuvné podpory – veľká a malá. Veľkú podporu použite na monitor prenosného počítača, malú podporu na monitor stolného počítača (na obrázku). Druhú podporu odstráňte.

Vložte kameru do spony a pripojte predlžovací kábel.



2 Uskutočnenie videohovoru

Pri uskutočňovaní videohovoru vytáčajte na telefóne bežným spôsobom.

Ak má druhý účastník zapnutú kameru, bude hovor zahrňovať obraz oboch strán. Ak druhý účastník nemá zapnutú kameru, bude hovor odosielať obraz iba jedným smerom (váš obraz sa zobrazí na telefóne druhého účastníka).

Podobne platí, že váš telefón môže zobraziť druhého účastníka, ak počas hovoru nemáte zapnutú kameru.

3 Voľba zobrazenia

Počas hovoru máte tieto možnosti:

- Zapnúť zobrazenie na celú obrazovku.
- Prepínať medzi zobrazeniami.
- Upraviť polohu obrazu v obraze.
- Skryť obraz.

Zapnutie zobrazenia na celú obrazovku

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na celú obrazovku zo zobrazenia v okne, stlačte kontextové tlačidlo **Celá obrazovka**.

Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia v okne, stlačte kontextové tlačidlo **Minimalizovať**.



Poznámka: Ak máte nový hovor v zobrazení na celú obrazovku, zobrazí sa okno s upozornením.

Prepínanie medzi zobrazeniami

Svoj vlastný obraz (obraz prenášaný kamerou ostatným účastníkom) nájdete v predvolenom nastavení v okne obrazu v obraze v rohu obrazovky telefónu.

V zobrazení na celú obrazovku môžete stlačením kontextového tlačidla **Vymeniť** zobrazíť svoj vlastný obraz na celú obrazovku a obraz druhého účastníka presunúť do okna obrazu v obraze.

Stlačením tlačidla **Vymeniť** znova presuniete svoj vlastný obraz späť do okna obrazu v obraze.



Úprava polohy obrazu v obraze

Stlačením kontextového tlačidla **obrazu v obraze** presuniete okno obrazu v obraze do iného kvadrantu obrazovky telefónu alebo okno obrazu v obraze skryjete.



Ikona na kontextovom tlačidle obrazu v obraze označuje, kde sa okno obrazu v obraze zobrazí (alebo skryje), keď nabudúce stlačíte kontextové tlačidlo obrazu v obraze.



Skrytie obrazu


Ak chcete skryť všetky obrazy na obrazovke telefónu, stlačte kontextové tlačidlo **Skryť video**. Tlačidlo Skryť video je k dispozícii iba v zobrazení okna (nie je k dispozícii v zobrazení na celú obrazovku). Ak chcete znova zobrazíť obraz, stlačte kontextové tlačidlo **Zobrazíť video**.



4 Vypnutie obrazu


Vypnutie obrazu znamená zastavenie prenosu obrazu iným účastníkom hovoru.

Vypnutie obrazu a zvuku



Ak chcete vypnúť obraz aj zvuk, stlačte na telefóne tlačidlo **Stíšiť** .

Ak chcete zapnúť obraz a zvuk, stlačte tlačidlo **Stíšiť** znova.


Vypnutie obrazu

Ak chcete vypnúť iba obraz (nie zvuk), stlačte kontextové tlačidlo **Stlmiť video** .

Ak chcete overiť, že je obraz vypnutý, skontrolujte tieto položky:

- Kontextové tlačidlo Zapnúť video (červená ikona) .
- Červenú kontrolku na kamere.
- Ikonu vypnutého videa  na obrazovke telefónu (nezobrazuje sa v režime celej obrazovky).
- Obrázok vypnutého vlastného obrazu s červenou ikonou (nezobrazuje sa, ak je váš vlastný obraz v skrytom okne obrazu v obraze).



Ak chcete pokračovať v prenose obrazu, stlačte kontextové tlačidlo **Zapnúť video** .

Vypnutie zvuku

Ak chcete vypnúť iba zvuk (nie obraz), postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo **Stíšiť** .
2. Stlačte kontextové tlačidlo **Zapnúť video** .

5 Konferencia

Ak chcete vytvoriť videokonferenciu, obvyklým spôsobom vytvorte konferenčný hovor. Ak sa chcete zúčastniť videokonferencie, obvyklým spôsobom prijmite hovor.

Počas videokonferencie sa na obrazovke telefónu zobrazia účastníci.



6 Nastavenia


Na telefóne nastavte tieto nastavenia kamery:

- Oblasť zobrazenia
- Jas
- Automatický prenos

Oblasť zobrazenia

Oblasť zobrazenia slúži na širokohlé zobrazenie a priblíženie či oddialenie obrazu kamery.

Nastavenie oblasti zobrazenia kamery


1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. Zvýraznite možnosť **Kamera Cisco Unified**.
4. Stlačte kontextové tlačidlo **Nastaviť**.
5. Vyberte možnosť **Oblasť zobrazenia**.
6. Pomocou šípok na navigačnom paneli zväčšite alebo zmenšite oblasť zobrazenia.
7. Stlačte kontextové tlačidlo **Uložiť**.

Jas

Nastavenie jasu sa týka obrazu, ktorý prenášate ostatným účastníkom. Netýka sa obrazu, ktorý prijímate od ostatných účastníkov.


Pretože jas závisí od zorného poľa, pred nastavením jasu nastavte oblasť zobrazenia kamery.

Nastavenie jasu


1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. Zvýraznite možnosť **Kamera Cisco Unified**.
4. Stlačte kontextové tlačidlo **Nastaviť**.
5. Vyberte možnosť **Jas**.
6. Pomocou šípok na navigačnom paneli zvýšte alebo znížte jas.
7. Stlačte kontextové tlačidlo **Uložiť**.

Automatický prenos

Keď je zapnutý automatický prenos obrazu (predvolené nastavenie), kamera počas hovoru automaticky vysiela obraz.

Keď je automatický prenos obrazu vypnutý, je u všetkých hovorov automaticky zastavené odosielanie obrazu (telefón však naďalej prijíma obraz). Ak chcete pokračovať v prenose obrazu v tomto prípade, stlačte kontextové tlačidlo **Zapnúť video** .

Zapnutie alebo vypnutie automatického prenosu obrazu

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte možnosť **Príslušenstvo**.
3. Zvýraznite možnosť **Kamera Cisco Unified**.
4. Stlačte kontextové tlačidlo **Nastaviť**.
5. Stlačte kontextové tlačidlo **Zapnúť** alebo **Vypnúť**.

7 Tipy

Aká je funkcia kontextového tlačidla **Náhľad**?

Stlačením kontextového tlačidla **Náhľad** zobrazíte obraz z kamery, keď neprebíha videohovor. Ak chcete pred uskutočnením videohovoru správne nastaviť kameru a jej polohu, použite tlačidlo **Náhľad**.

Čo sa stane, keď podržím hovor?


Prenos obrazu sa vypne (zastaví), kým neobnovíte hovor.

Čo signalizuje kontrolka kamery?

- Zelená farba – prenos obrazu.
- Červená farba – vypnutý obraz.

Ako môžem rýchlo vypnúť kameru?

- Vypnite prenos obrazu – pozrite časť Vypnutie obrazu.
- Zatvorte uzávierku – otočením objektívu na kamere doprava zatvorte uzávierku. Otočením objektívu doľava uzávierku opäť otvoríte.



Obraz z kamery je tmavý (alebo svetlý)

Svetelné podmienky v zornom poli kamery ovplyvňujú jas. Skúste s kamerou pohybovať a sledujte, či sa jas zlepšil (odstráňte napríklad zo zorného poľa kamery stropné svetlá). Môžete tiež nastaviť jas podľa pokynov v časti Nastavenia.

Kde nájdem ďalšie informácie?

Ďalšie informácie nájdete v používateľských príručkách, v stručných úvodných príručkách a v stručných referenčných príručkách online:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html

Poznámka

Najlepšie výsledky dosiahnete pri tlači na papier veľkosti 8,5 x 14" (Legal).

Centrála pre Ameriku
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Vydané 24. marca 2010, OL-22313-01

