

KRATKA NAVODILA

Kamera Cisco Unified




Namestitev kamere na zaslon

Če želite kamero namestiti na zaslon računalnika (ne na telefon), potrebujete sponko za namestitev in podaljšek USB vašega skrbnika sistema.

Na sponki sta dva odstranljiva drsna nosilca – majhen in velik. Velikega uporabite za zaslon prenosnika, majhnega pa za zaslon namizja (prikazano na sliki). Odstranite preostale nosilce.

Namestite kamero v sponko in nato povežite podaljšek.



1 Namestitev

Za IP-telefona Cisco Unified 9971 in 9951.

1. Odstranite zaščitno plastiko z objektivu in telesa kamere.
2. Odstranite majhen plastičen pokrov na zgornji strani zaslona telefona.
3. Ko je telefon v stanju mirovanja, potisnite priključek USB kamere v vrata USB telefona (hrbna stran zaslona telefona).



4. Po tem, ko telefon potrdi namestitev, prilagodite nastavitve (glejte razdelek Nastavitve).

2 Opravljanje video klicev

Če želite vzpostaviti video klic, kot običajno pokličite številko.

Če ima sogovornik omogočeno kamero, lahko klic vključuje dvosmerni video. Če sogovornik nima omogočene kamere, lahko klic vključuje enosmerni video (vaš video se prikaže na telefonu sogovornika).

Podobno lahko vaš telefon prikaže video sogovornika, četudi med klicem nimate omogočene kamere.

3 Izbira prikaza

Med video klicem lahko:

- omogočite celozaslonski video
- preklapljate med prikazi
- prilagodite položaj slika-v-sliki
- skrijete video

Omogočite celozaslonski video

Če želite preklopiti s prikaza v oknu na celozaslonski prikaz, pritisnite tipko **Celoten zaslon**.

Če se želite vrniti na prikaz v oknu, pritisnite tipko **Pomanjšaj**.



Opomba: če ste v celozaslonskem prikazu in prejmete klic, se kot opozorilo prikaže pojavno sporočilo.

Preklapljanje med prikazi


Vaš »samoprikaz« (slika, ki jo kamera prenese drugim) se privzeto prikaže v oknu slika-v-sliki v kotu telefonskega zaslona.

V celozaslonskem prikazu lahko pritisnete tipko **Zamenjaj**, da se prikaže vaš celozaslonski »samoprikaz« in da sliko sogovornika premaknete v okno slika-v-sliki (PIP).

Ponovno pritisnite **Zamenjaj**, da svoj »samoprikaz« premaknete nazaj v okno PIP.



Prilagoditev položaja slika-v-sliki

Pritisnite tipko **slika-v-sliki** (PIP) , da premaknete okno PIP v drug kot telefonskega zaslona ali da okno PIP skrijete.



Ikona na tipki PIP označuje mesto prikaza okna PIP (ali če bo skrito) ob naslednjem pritisku tipke PIP.



Skrijete video

Če želite v celoti skriti video na telefonskem zaslonu, pritisnite tipko **Skrij video**. Možnost Skrij video je na voljo samo v prikazu v oknu (ne v celozaslonskem).


Če si želite video ponovno ogledati, pritisnite tipko **Prikaži video**.



4 Izklopi video


Izklop videa pomeni, da onemogočite prenos videa iz vašega telefona drugim sogovornikom.

Izklopi video in zvok



Če želite izklopiti oboje – video in zvok, pritisnite gumb **Izklopi**  v vašem telefonu.

Če želite video in zvok vklopiti, ponovno pritisnite **Izklopi**.


Izklopi samo video

Če želite izklopiti samo video (ne zvoka), pritisnite tipko **Izklopi video** .

Če želite preveriti, ali je video izklopljen, poiščite:



- Tipko Izklop videa (rdeča ikona) .
- Rdečo lučko na kameri.
- Ikono Izklopi video  na telefonskem zaslону (ni vidna v celozaslonskem prikazu).
- Slika »samoprikaz« za izklop z rdečo ikono (ni vidna, če je samoprikaz v skritem oknu PIP).



Če želite nadaljevati video prenos, pritisnite tipko **Vklopi video** .

Izklopi samo zvok

Če želite izklopiti samo zvok (ne videa), opravite ta dva koraka:

1. Pritisnite tipko **Izklopi** .
2. Pritisnite tipko **Vklopi video** .

5 Konferenca

Če želite vzpostaviti video konferenco, vzpostavite konferenčni klic kot običajno. Če želite sodelovati v video konferenci, odgovorite na klic kot običajno.

Med video konferenco se na telefonskem zaslону prikažejo udeleženci.



6 Nastavitve


S svojega telefona prilagodite te nastavitve kamere:

- Območje gledanja
- Osvetljenost
- Samodejni prenos

Območje gledanja

Območje gledanja ima funkcijo širokega kota in povečave za vašo kamero.

Prilagoditev območja gledanja kamere


1. Pritisnite gumb **Aplikacije** .
2. Izberite **Accessories**.
3. Označite **Kamera Cisco Unified**.
4. Pritisnite dinamično tipko **Nastavi**.
5. Izberite **Območje gledanja**.
6. Če želite povečati ali zmanjšati območje gledanja, uporabite puščice na navigacijski ploščici.
7. Pritisnite dinamično tipko **Shrani**.

Osvetljenost

Nastavitev osvetljenosti vpliva na video, ki ga posredujete drugim, ne pa na video, ki ga prejmete od drugih.


Ker območje gledanja lahko vpliva na osvetljenost, prilagodite območje gledanja kamere, preden začnete prilagajati osvetljenost.

Prilagoditev osvetljenosti


1. Pritisnite gumb **Aplikacije** .
2. Izberite **Dodatki**.
3. Označite **Kamera Cisco Unified**.
4. Pritisnite tipko **Nastavi**.
5. Izberite **Osvetljenost**.
6. Če želite povečati ali zmanjšati območje gledanja, uporabite puščice na navigacijski ploščici.
7. Pritisnite dinamično tipko **Shrani**.

Samodejni prenos

Ko je vključena možnost Samodejno prenosi video (privzeta nastavitev), kamera samodejno pretoči video med klici.

Ko je možnost Samodejno prenosi video izključena, se video za vsak klic samodejno izklopi (vendar vaš telefon še vedno prejema video). Če želite v tem primeru nadaljevati prenos videa, pritisnite dinamično tipko **Vklopi video** .

Vklop ali izklop možnosti Samodejno prenosi

1. Pritisnite gumb **Aplikacije** .
2. Izberite **Dodatki**.
3. Označite **Kamera Cisco Unified**.
4. Pritisnite tipko **Nastavi**.
5. Pritisnite dinamično tipko **Vklopi** ali **Izklopi**.

7 Namigi

Kakšna je funkcija dinamične tipke Predogled?

Pritisnite dinamično tipko **Predogled**, da si ogledate prikaz kamere, ko niste v video klicu. Poskusite uporabiti možnost Predogled, preden opravljate video klice, da boste lahko učinkovito izbrali nastavitve kamere in jo ustrezno postavili.

Kaj se zgodi, ko postavim klic na čakanje?


Video prenos je izklopljen (onemogočen), dokler ne nadaljujete klica.

Kaj označuje lučka kamere?

- Zelena – vaš video se prenaša.
- Rdeča – vaš video je izklopljen.

Kako lahko na hiter način onemogočim svojo kamero?

- Izklop video prenosa – glejte razdelek »Izklopi video«.
- Zaprite zaklep – zavrtite objektiv kamere v smeri urnega kazalca, da zaprete zaklep. Če želite zaklep ponovno odpreti, ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.



Video moje kamere je temen (ali svetel)

Svetlobni pogoji v območju gledanja kamere vplivajo na osvetljenost. Poskusite premikati kamero, da vidite, ali se osvetljenost izboljša (poskusite na primer odstraniti luči na stropu z vašega območja gledanja). Osvetljenost lahko prilagodite tudi, kot je opisano v razdelku »Nastavitve«.

Kje lahko dobim več informacij?

Spletni uporabniški priročniki, vodniki s kratkimi navodili in kartice s hitrim kazalom so na voljo na spletnem mestu

http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html

Opomba

Za najboljši rezultat pri tiskanju uporabite papir velikosti Legal 8,5 x 14".

Sedež podjetja v Ameriki
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ZDA

<http://www.cisco.com>
Tel.: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Objavljeno 24. marca 2010, OL-22314-01

