



# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco Jabber

Quick Reference Guide (Hurtigvejledning)



Indgående opkald	Blinker rødt	●
Aktivt opkald	Lyser rødt	●

Indgående opkald	Blinker grønt	☎
Aktivt opkald	Lyser grønt	☎
Opkald med lyd slået fra	Lyser grønt	☎
	Lyser rødt	☎



Højt lydtryk – undlad at lytte ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen for at undgå mulig beskadigelse af hørelsen.

Når du tilslutter din hovedtelefon, skal du skrue ned for lydstyrken for hovedtelefonens højttaler, før du tager hovedtelefonen på. Hvis du husker at skrue ned for lydstyrken, før du tager hovedtelefonen af, vil lydstyrken starte fra et lavere niveau, når du tilslutter hovedtelefonen igen.

Vær opmærksom på dine omgivelser. Når du bruger hovedtelefonen, kan det blokere vigtige eksterne lyde, især i nødstilfælde eller i miljøer med meget støj. Brug ikke hovedtelefonen under kørslen. Efterlad ikke din hovedtelefon eller hovedtelefonkabler i et område, hvor personer eller kæledyr kan snuble over dem. Overvåg altid børn, der er i nærheden af din hovedtelefon eller hovedtelefonkabler.

# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco Jabber

Quick Reference Guide (Hurtigvejledning)

## Besvar et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller.

## Afslut et opkald

Hold  nede på den indbyggede controller i 2 sekunder.

## Afvis et opkald

Tryk to gange på  i den indbyggede controller.

## Juster lydstyrken

Tryk på  og  på den indbyggede controller.



## Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller.



## Slå din egen lyd til i et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller

## Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

1. Tryk på  på den indbyggede controller.
2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på  på den indbyggede controller.



## Skift lydenheden i Cisco Jabber til Windows

1. Klik på  , og vælg **Brug min computer til opkald**.
2. Klik på **Lydvalgmuligheder**, og vælg Cisco Headset for hvert lydfelt.
3. Klik på  for at høre lydstyrken ved dens aktuelle indstilling.

Du kan bruge skyderne til lydstyrke og mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken af højttaleren og mikrofonens følsomhed.

4. Klik på **OK**.

## Skift lydenheden i Cisco Jabber til Mac

1. Klik på  , og vælg **Brug min computer til opkald**.
2. Klik på **Lyd-/videopræferencer**, og vælg Cisco Headset for hvert lydfelt.
3. Klik på  for at høre lydstyrken ved dens aktuelle indstilling.

Du kan bruge skyderne til lydstyrke og mikrofonens følsomhed til at justere lydstyrken af højttaleren og mikrofonens følsomhed.

4. Klik på **OK**.

Find yderligere oplysninger på:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)