



Cisco Headset 521 und Cisco Headset 522

Für Cisco Jabber

Kurzreferenz



Eingehender Anruf	Blinkt rot	●
Aktiver Anruf	Leuchtet rot	●



Eingehender Anruf	Blinkt grün	☎
Aktiver Anruf	Leuchtet grün	☎
Stummgeschalteter Anruf	Leuchtet grün	☎
	Leuchtet rot	☎



Hoher Schalldruckpegel – Verwenden Sie beim Hören nicht zu lange hohe Lautstärkepegel, um einen möglichen Hörverlust zu vermeiden.

Wenn Sie Ihr Headset anschließen, reduzieren Sie die Lautstärke der Headset-Lautsprecher, bevor Sie das Headset aufsetzen. Wenn Sie daran denken, die Lautstärke zu reduzieren, bevor Sie das Headset absetzen, ist die Lautstärke beim erneuten Anschließen Ihres Headsets leiser.


Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie Ihr Headset verwenden, können wichtige externe Signaltöne, insbesondere bei Notfällen oder in lauten Umgebungen, ausgeblendet werden. Verwenden Sie das Headset nicht beim Fahren. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihre Headset-Kabel nicht in einem Bereich liegen, in dem Personen oder Tiere darüber stolpern können. Beaufsichtigen Sie immer Kinder, die sich in der Nähe Ihres Headsets oder Ihrer Headset-Kabel befinden.

Für Cisco Jabber

Anruf annehmen

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.

Anruf beenden

Halten Sie  auf dem Inline-Controller 2 Sekunden lang gedrückt.

Anruf ablehnen

Drücken Sie  zweimal auf dem Inline-Controller.

Ihre Lautstärke anpassen

Drücken Sie **+** und **-** auf dem Inline-Controller.



Sich selbst bei einem Anruf stummschalten

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.



Die Stummschaltung bei einem Anruf wieder aufheben

Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.



Einen Anruf halten und einen Anruf fortsetzen

1. Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.
2. Optional: Wählen Sie den Anruf aus, den Sie fortsetzen möchten.
3. Drücken Sie  auf dem Inline-Controller.

Audiogerät in Cisco Jabber for Windows ändern

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie **Meinen Computer für Anrufe verwenden** aus.
2. Klicken Sie auf **Audio-Optionen** und wählen Sie das Cisco Headset für jedes Audio-Feld aus.
3. Klicken Sie auf , um sich die Lautstärke in der aktuellen Einstellung anzuhören.
Sie können die Schieberegler für Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit verwenden, um die Lautstärke Ihres Lautsprechers und die Mikrofonempfindlichkeit anzupassen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Audiogerät in Cisco Jabber for Mac ändern

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie **Meinen Computer für Anrufe verwenden** aus.
2. Klicken Sie auf **Audio-/Videoeinstellungen** und wählen Sie das Cisco Headset für jedes Audio-Feld aus.
3. Klicken Sie auf , um sich die Lautstärke in der aktuellen Einstellung anzuhören.
Sie können die Schieberegler für Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit verwenden, um die Lautstärke Ihres Lautsprechers und die Mikrofonempfindlichkeit anzupassen.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Websites:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco und das Logo von Cisco sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Handelsmarken von Drittanbietern sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)