



Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 521 και Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 522

Για το Cisco Jabber

Οδηγός γρήγορης αναφοράς



Εισερχόμενη κλήση	Αναλαμπή με κόκκινο χρώμα	●
Ενεργή κλήση	Σταθερό κόκκινο	●



Εισερχόμενη κλήση	Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	☑
Ενεργή κλήση	Σταθερό πράσινο	☑
Κλήση σε σίγαση	Σταθερό πράσινο	☑
	Σταθερό κόκκινο	🚫



Υψηλή ηχητική πίεση – Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποτρέψετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής.

Όταν συνδέετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου, μειώστε την ένταση ήχου του ηχείου του σετ ακουστικών μικροφώνου προτού φορέσετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου. Εάν θυμάστε να μειώνετε την ένταση του ήχου προτού αφαιρέσετε το σετ ακουστικών μικροφώνου, η ένταση θα ξεκινά σε χαμηλότερα επίπεδα όταν συνδέετε ξανά το σετ ακουστικών-μικροφώνου.

Επιδεικνύετε προσοχή στο περιβάλλον σας. Κατά τη χρήση του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να αποκλείσετε σημαντικούς εξωτερικούς ήχους, ιδιαίτερα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών-μικροφώνου κατά την οδήγηση. Μην αφήνετε το σετ ακουστικών-μικροφώνου ή τα καλώδιά του σε περιοχές όπου μπορεί να προκληθεί εμπλοκή και πτώση ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων. Εποπτεύετε πάντα τα παιδιά κοντά στο σετ ακουστικών-μικροφώνου ή στα καλώδιά του.

Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 521 και Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco 522


Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Για το Cisco Jabber

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.

Τερματισμός κλήσης

Κρατήστε  τον ελεγκτή γραμμής για 2 δευτερόλεπτα.

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε  δύο φορές τον ελεγκτή γραμμής.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε  και  στον ελεγκτή γραμμής.



Σίγαση της δικής σας πλευράς σε μια κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.



Κατάργηση της σίγασης στη δική σας πλευρά σε μια κλήση

Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής



Κλήση σε αναμονή και ανάκτηση κλήσης

1. Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.
2. Προαιρετικό: Επιλέξτε την κλήση που θέλετε να συνεχίσετε.
3. Πατήστε  στον ελεγκτή γραμμής.

Αλλαγή της συσκευής ήχου στο Cisco Jabber για Windows

1. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε **Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Επιλογές ήχου** και επιλέξτε Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σε κάθε πεδίο ήχου.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο  για να ακούσετε την ένταση ήχου στην τρέχουσα ρύθμιση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ροοστάτες έντασης ήχου και ευαισθησίας μικροφώνου για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου και την ευαισθησία του μικροφώνου.
4. Κάντε κλικ στο **OK**.

Αλλαγή της συσκευής ήχου στο Cisco Jabber για Mac

1. Κάντε κλικ στο  και επιλέξτε **Χρήση του υπολογιστή μου για κλήσεις**.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Ήχος Βίντεο/ Προτιμήσεις** και επιλέξτε Σετ ακουστικών-μικροφώνου Cisco σε κάθε πεδίο ήχου.
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο  για να ακούσετε την ένταση ήχου στην τρέχουσα ρύθμιση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ροοστάτες έντασης ήχου και ευαισθησίας μικροφώνου για να προσαρμόσετε την ένταση του ηχείου και την ευαισθησία του μικροφώνου.
4. Κάντε κλικ στο **OK**.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

<http://www.Cisco.com/go/Jabber>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: www.cisco.com/go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)