


Cisco Headset 521 ja Cisco Headset 522

Cisco Jabber

Pikaopas



Saapuva puhelu	Vilkkuu punaisena	●
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti punaisena	●



Saapuva puhelu	Vilkkuu vihreänä	●
Aktiivinen puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	●
Mykistetty puhelu	Palaa tasaisesti vihreänä	●
	Palaa tasaisesti punaisena	●



Korkea äänenpaine – Vältä kuuntelemista suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.

Kun liität kuulokkeet, laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Jos muistat laskea äänenvoimakkuutta, ennen kuin otat kuulokkeet pois, äänenvoimakkuus pysyy alhaisempana, kun asetat kuulokkeet seuraavan kerran korville.

Ota ympäristö huomioon. Kun käytät kuulokkeita, ne saattavat vaimentaa tärkeitä ulkoisia ääniä, kuten hälytysääniä. Älä käytä kuulokkeita ajaessasi. Älä jätä kuulokkeita äläkä kuulokejohtoja paikkoihin, joissa niihin voi kompastua. Katso aina kuulokkeiden tai kuulokejohtojen lähellä olevien lasten perään.

Puheluun vastaaminen

Paina inline-säätimestä .

Puhelun lopettaminen

Pidä inline-säätimen  -painiketta painettuna 2 sekuntia.

Puhelun hylkääminen

Paina inline-säätimen  -painiketta kahdesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina inline-säätimen  - ja  -painikkeita.



Oman mikrofonin vaimentaminen

Paina inline-säätimestä .

Oman mikrofonin vaimennuksen poistaminen

Paina inline-säätimestä .

Puhelun asettaminen pitoon ja puhelun jatkaminen

1. Paina inline-säätimestä .
2. Valinnainen: valitse puhelu, jota haluat jatkaa.
3. Paina inline-säätimestä .

Äänilaitteen vaihtaminen Cisco Jabber for Windows -ohjelmassa

1. Valitse  ja valitse **Käytä tietokonetta puheluihin**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja sitten Cisco-kuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla  .
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä liikusäätimillä.
4. Valitse **OK**.

Äänilaitteen vaihtaminen Cisco Jabber for Mac -ohjelmassa

1. Valitse  ja valitse **Käytä tietokonetta puheluihin**.
2. Valitse **Ääni-/videoasetukset** ja sitten Cisco-kuulokkeet kuhunkin äänikenttään.
3. Voit testata äänenvoimakkuutta valitsemalla  .
Voit säätää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä liikusäätimillä.
4. Valitse **OK**.

Lisätietoja:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)