



Cisco slušalice 521 and Cisco slušalice 522

Za Cisco Jabber

Brzi referentni priručnik



Dolazni poziv	Trepćuće crveno	●
---------------	-----------------	---

Aktivni poziv	Svijetli crveno	●
---------------	-----------------	---

Dolazni poziv	Trepti zeleno	☎
---------------	---------------	---

Aktivni poziv	Svijetli zeleno	☎
---------------	-----------------	---

Stišani poziv	Svijetli zeleno	☎
---------------	-----------------	---

	Svijetli crveno	☎
--	-----------------	---



Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz duge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.

Kad uključite svoje slušalice, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego stavite slušalice. Ako se sjetite smanjiti glasnoću prije skidanja slušalica, glasnoća će biti manja kada ponovno uključite svoje slušalice.

Budite svjesni svoje okoline. Kada koristite svoje slušalice one mogu blokirati važne vanjske zvukove, posebno u slučajevima nužde ili bučnim okruženjima. Nemojte koristiti slušalice tijekom vožnje. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na područjima gdje ljudi ili životinje mogu zapeti o njih. Djecu u blizini slušalica ili kabela slušalica uvijek držite pod nadzorom.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite  linijski kontrolor.

Završavanje poziva

Držite  linijski kontrolor 2 sekunde.

Odbijanje poziva

Pritisnite  dvaput linijski kontrolor.

Prilagodite glasnoću

pritisnite **+** i **-** na linijskom kontroloru.



Stišajte sami sebe na pozivu

Pritisnite  linijski kontrolor.

Vratite sebi zvuk na pozivu

Pritisnite  linijski kontrolor.



Stavite poziv na čekanje i nastavite poziv

1. Pritisnite  linijski kontrolor.
2. Izborno: Odaberite poziv koji želite nastaviti.
3. Pritisnite  linijski kontrolor.

Promijenite audio uređaj u Cisco Jabber-u za Windows

1. Kliknite  i odaberite **Koristi moje računalo za pozive**.
2. Kliknite **Opcije zvuka** i odaberite Cisco slušalice za svako polje zvuka.
3. Kliknite  kako biste čuli kako je trenutno postavljena glasnoća.
Možete koristiti klizače glasnoće i osjetljivosti mikrofona kako biste prilagodili glasnoću zvučnika i osjetljivost mikrofona.
4. Kliknite **U redu**.

Promijenite zvučni uređaj u Cisco Jabber-u za Mac

1. Kliknite  i odaberite **Koristi moje računalo za pozive**.
2. Kliknite **Zvučne i video preference** i odaberite Cisco slušalice za svako polje zvuka.
3. Kliknite  kako biste čuli kako je trenutno postavljena glasnoća.
Možete koristiti klizače glasnoće i osjetljivosti mikrofona kako biste prilagodili glasnoću zvučnika i osjetljivost mikrofona.
4. Kliknite **U redu**.

Za dodatne informacije posjetite:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)