

전화받기

인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.

통화 종료

인라인 컨트롤러에서  를 2초 동안 누릅니다.

통화 거부

인라인 컨트롤러에서  를 두 번 누릅니다.

볼륨 조절

인라인 컨트롤러에서  및  를 누릅니다.



직접 통화 음소거

인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.



직접 통화 음소거 해제

인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.



통화 보류 및 통화 보류 해제하기

1. 인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.
2. 선택 사항: 보류 해제할 통화를 선택합니다
3. 인라인 컨트롤러에서  를 누릅니다.

Windows용 Cisco Jabber에서 오디오 장치 변경

1.  를 클릭하고 **통화에 컴퓨터 사용**을 선택합니다.
2. **오디오 옵션**을 클릭하고 각 오디오 필드에 대해 Cisco 헤드셋을 선택합니다.
3.  를 클릭하여 현재 설정으로 볼륨을 듣습니다. 볼륨 및 마이크 감도 슬라이더를 사용하여 스피커 볼륨 및 마이크 감도를 조정할 수 있습니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

Mac용 Cisco Jabber에서 오디오 장치 변경

1.  를 클릭하고 **통화에 컴퓨터 사용**을 선택합니다.
2. **오디오/비디오 기본 설정**을 클릭하고 각 오디오 필드에 대해 Cisco 헤드셋을 선택합니다.
3.  를 클릭하여 현재 설정으로 볼륨을 듣습니다. 볼륨 및 마이크 감도 슬라이더를 사용하여 스피커 볼륨 및 마이크 감도를 조정할 수 있습니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

자세한 내용을 보려면 다음 페이지를 방문하십시오.

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco 및 Cisco 로고는 미국 및 기타 국가에서 Cisco 및/또는 해당 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Cisco 등록 상표를 목록을 보려면 URL: www.cisco.com/go/trademarks를 참조하십시오. 언급된 타사 상표는 해당 소유권자의 재산입니다. 파트너라는 용어의 사용이 Cisco와 다른 업체 사이의 제휴 관계를 의미하는 것은 아닙니다. (1110R)