



Cisco Headset 521 en Cisco Headset 522

voor Cisco Jabber

Beknopte handleiding



Binnenkomend gesprek Knippert rood ●

Actieve oproep Ononderbroken rood ●

Binnenkomend gesprek Knippert groen ☎

Actieve oproep Ononderbroken groen ☎

Gedempt gesprek Ononderbroken groen ☎

Ononderbroken rood 🚫



Hoge geluidsdruk: vermijd luisteren op hoog volumeniveau voor langere perioden om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.


Wanneer u de headset aansluit, dient u het volume van de luidspreker te verlagen voordat u de headset opzet. Als u niet vergeet het volume te verlagen voordat u de headset afzet, staat het volume lager wanneer u de headset weer opnieuw aansluit.

Wees u bewust van uw omgeving. Wanneer u uw headset gebruikt, kan deze belangrijke externe geluiden blokkeren, met name bij noodgevallen of in lawaaierige omgevingen. Gebruik de headset niet tijdens het rijden. Laat de headset of de headsetkabels niet achter in een ruimte waar personen of huisdieren erover kunnen struikelen. Let altijd op kinderen in de buurt van uw headset of headsetkabels.

Een gesprek beantwoorden

Druk op  op de in-line controller.

Een gesprek beëindigen

Houd  de in-line controller 2 seconden lang ingedrukt.

Een gesprek weigeren

Druk tweemaal op  op de controller in de regel.

Uw volume aanpassen

Druk op  en  op de in-line controller.

Uzelf dempen tijdens een gesprek

Druk op  op de in-line controller.

Het dempen van uzelf opheffen tijdens een gesprek

Druk op  op de in-line controller.

Een gesprek in de wacht zetten en hervatten

1. Druk op  op de in-line controller.
2. Optioneel: selecteer het gesprek dat u wilt hervatten.
3. Druk op  op de in-line controller.

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Windows wijzigen

1. Klik op  en kies **Mijn computer gebruiken voor gesprekken.**
2. Klik op **Audio-opties** en kies Cisco Headset voor elk audioveld.
3. Klik op  om het volume met de huidige instelling te horen.
U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidspreekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.
4. Klik op **OK**.

Het audioapparaat in Cisco Jabber voor Mac wijzigen

1. Klik op  en kies **Mijn computer gebruiken voor gesprekken.**
2. Klik op **Audio- /videovoorkeuren** en kies Cisco Headset voor elk audioveld.
3. Klik op  om het volume met de huidige instelling te horen.
U kunt de schuifregelaars voor volume en microfoongevoeligheid gebruiken om het luidspreekervolume en de microfoongevoeligheid aan te passen.
4. Klik op **OK**.

Bezoek voor meer informatie:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)