



# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco Jabber

Hurtigveiledning



Høyt lydtrykk – unngå langvarig lytting med høyt volum, da dette kan skade hørselen.

Når du kobler til hodetelefonene, reduser volumet før du tar dem på. Dersom du husker å redusere volumet før du tar av hodetelefonene, vil volumet starte lavere når du kobler dem til igjen.

Vær oppmerksom på dine omgivelser. Når du bruker hodetelefonene, kan de blokkere viktige lyder utenfra, især i nødsituasjoner eller i støyende omgivelser. Ikke bruk hodetelefonene mens du kjører. Ikke legg hodetelefonene eller kablene på et sted hvor personer eller dyr kan snuble over dem. Ha alltid oppsyn med barn som er i nærheten av hodetelefonene eller kablene.

|                     |              |   |
|---------------------|--------------|---|
| Innkommende samtale | Blinker rødt | ● |
|---------------------|--------------|---|

|               |            |   |
|---------------|------------|---|
| Aktiv samtale | Lyser rødt | ● |
|---------------|------------|---|

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| Innkommende samtale | Blinker grønt | ☎ |
|---------------------|---------------|---|

|               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| Aktiv samtale | Lyser grønt | ☎ |
|---------------|-------------|---|

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| Dempet samtale | Lyser grønt | ☎ |
|----------------|-------------|---|

|  |            |   |
|--|------------|---|
|  | Lyser rødt | 🚫 |
|--|------------|---|

For Cisco Jabber

## Svare på et anrop

Trykk på  på den tilkoblede styreenheten.

## Avslutte en samtale

Hold inne  på styreenheten i 2 sekunder.

## Avvise et anrop

Trykk to ganger på  på styreenheten.

## Justere volumet

Trykk på **+** og **-** på styreenheten.



## Dempe deg selv i en samtale

Trykk på  på styreenheten.



## Oppheve dempingen av deg selv i en samtale

Trykk på  på styreenheten

## Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Trykk på  på styreenheten.
2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.
3. Trykk på  på styreenheten.

## Endre lydenheten i Cisco Jabber for Windows

1. Klikk på  v, og velg **Use my computer for calls** (Bruk datamaskinen min til anrop).
2. Klikk på **Audio Options** (Lydalternativer), og velg Cisco-hodetelefon for hvert lydfelt.
3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende innstilling.  
Du kan bruke glidebryterne for volum og mikrofonfølsomhet til å justere høyttalervolum og mikrofonfølsomhet.
4. Klikk på **OK**.

## Endre lydenheten i Cisco Jabber for Mac

1. Klikk på  v, og velg **Use my computer for calls** (Bruk datamaskinen min til anrop).
2. Klikk på **Audio Video/Preferences** (Preferanser for lyd/bilde), og velg Cisco-hodetelefoner for hvert lydfelt.
3. Klikk på  for å høre volumet med gjeldende innstilling.  
Du kan bruke glidebryterne for volum og mikrofonfølsomhet til å justere høyttalervolum og mikrofonfølsomhet.
4. Klikk på **OK**.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettadressen: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)