

Vysoký akustický tlak – Vyhňte sa počúvaniu s vysokou hlasitosťou počas dlhšej doby, aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu.


Keď pripájate náhlavnú súpravu, znížte hlasitosť jej reproduktora, a až potom si súpravu nasadíte. Ak nezabudnete znížiť hlasitosť pred zložením náhlavnej súpravy, hlasitosť pri opätovnom pripojení náhlavnej súpravy sa spustí na nižšej hlasitosti.

Buďte si vedomí svojho okolia. Pri používaní náhlavnej súpravy môže dôjsť k blokovaniu dôležitých zvukov z okolia, najmä v prípade neočakávaných udalostí alebo v hlučných prostrediach. Náhlavnú súpravu nepoužívajte počas jazdy. Náhlavnú súpravu ani jej káble nenechávajte v oblasti, kde sa o ne môžu ľudia či domáce zvieratá potknúť. Vždy dozerajte na deti pohybujúce sa v blízkosti vašej náhlavnej súpravy či jej káblov.

## Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

## Ukončenie hovoru

Podržte tlačidlo  na integrovanom ovládači na 2 sekundy.

## Odmietnutie hovoru

Dvokrát stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

## Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlá **+** a **-** na integrovanom ovládači.


## Stlmenie mikrofónu počas hovoru

Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.



## Zapnutie zvuku mikrofónu počas hovoru

Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.



## Podržanie a obnovenie hovoru

1. Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.
2. Voliteľné: Vyberte hovor, v ktorom chcete pokračovať.
3. Stlačte tlačidlo  na integrovanom ovládači.

## Zmeniť audio zariadenie v aplikácii Cisco Jabber for Windows

1. Kliknite na položku  a vyberte možnosť **Použiť môj počítač na hovory**.
2. Kliknite na položku **Možnosti zvuku** a vyberte položku Náhlavná súprava Cisco v každom poli zvuku.
3. Kliknite na položku  , ak si chcete vypočúť aktuálne nastavenie hlasitosti.  
Posuvníkmi môžete upraviť hlasitosť reproduktora a citlivosť mikrofónu.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**.

## Zmeniť audio zariadenie v aplikácii Cisco Jabber for Mac

1. Kliknite na položku  a vyberte možnosť **Použiť môj počítač na hovory**.
2. Kliknite na položku **Predvoľby zvuku a videa** a vyberte položku Náhlavná súprava Cisco v každom poli zvuku.
3. Kliknite na položku  , ak si chcete vypočúť aktuálne nastavenie hlasitosti.  
Posuvníkmi môžete upraviť hlasitosť reproduktora a citlivosť mikrofónu.
4. Kliknite na tlačidlo **OK**.

Viac informácií nájdete na stránkach:

<http://www.Cisco.com/go/Headsets>

<http://www.Cisco.com/go/jabber>

Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérske spoločnosti v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známk spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)