



Cisco Headset 521 i Cisco Headset 522

Za Cisco Jabber

Brzi referentni vodič



Dolazni poziv	Trepereće crveno	●
Aktivni poziv	Stabilna crvena	●

Dolazni poziv	Zelena koja treperi	☎
Aktivni poziv	Stabilna zelena	☎
Utišan poziv	Stabilna zelena	☎
	Stabilna crvena	☎



Visok zvučni pritisak – izbjegavajte slušanje na visokim nivoima jačine zvuka u dužim periodima zbog sprečavanja mogućih oštećenja sluha.


Kada uključite slušalice, smanjite jačinu zvuka slušalice pre nego što je postavite. Ako se setite da smanjite jačinu zvuka pre skidanja slušalica, zvuk će biti tiši kada ponovo uključite slušalice.

Vodite računa o svom okruženju. Kada koristite slušalice, ona mogu da blokiraju bitne spoljne zvuke, posebno u hitnim slučajevima ili bučnim sredinama. Ne koristite slušalice dok vozite. Ne ostavljajte slušalice ili kablove slušalica u oblastima u kojima ljudi ili ljubimci mogu da se sapletu na njih. Uvek vodite računa o deci koja se nalaze u blizini vaših slušalica ili kablova.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.

Prekidanje poziva

Držite  na kontroleru na dolaznoj liniji u trajanju od 2 sekunde.

Odbijanje poziva

Pritisnite  dva puta na kontroleru na dolaznoj liniji.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite  i  na kontroleru na dolaznoj liniji.



Utišajte sebe tokom poziva

Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.



Pojačajte sebe tokom poziva

Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.



Stavljanje poziva na čekanje i nastavak poziva

1. Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.
2. Opcionalno: Izaberite poziv koji želite da nastavite.
3. Pritisnite  na kontroleru na dolaznoj liniji.

Promena audio uređaja u Cisco Jabber za operativni sistem Windows

1. Kliknite na  i izaberite **Upotrebi moj računar za pozive**.
2. Kliknite na **Audio opcije** i izaberite Cisco Headset za svako audio polje.
3. Kliknite na  da biste čuli jačinu zvuka prema trenutnim podešavanjima.
Možete koristiti klizače za jačinu zvuka i osetljivost mikrofona da biste podesili jačinu zvuka na zvučniku i osetljivost mikrofona.
4. Kliknite na dugme **U redu**.

Promena audio uređaja u Cisco Jabber za operativni sistem Mac

1. Kliknite na  i izaberite **Upotrebi moj računar za pozive**.
2. Kliknite na **Audio video/Opcije** i izaberite Cisco Headset za svako audio polje.
3. Kliknite na  da biste čuli jačinu zvuka prema trenutnim podešavanjima.
Možete koristiti klizače za jačinu zvuka i osetljivost mikrofona da biste podesili jačinu zvuka na zvučniku i osetljivost mikrofona.
4. Kliknite na dugme **U redu**.

Za više informacija pogledajte:

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

<http://www.Cisco.com/go/Jabber>

Cisco i logotip Cisco logo su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)