



Cisco Headset 521 ve Cisco Headset 522

Cisco Jabber için

Hızlı Başvuru Kılavuzu



Gelen çağrı	Yanıp sönen kırmızı	●
Aktif çağrı	Sabit kırmızı	●



Gelen çağrı	Yeşil yanıp sönüyor	☑
Aktif çağrı	Sabit yeşil	☑
Sessize alınan çağrı	Sabit yeşil	☑
	Sabit kırmızı	☑



Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçınınız.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

Cisco Jabber için


Çağrı cevaplama

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.



Çağrıyı bitirme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun.

Çağrı reddetme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine iki kez basın.

Sesi ayarlayın

Hat içi kumanda aygıtında  ve  düğmelerine basın.



Çağrı sırasında kendinizi sessize alma

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.



Çağrı sırasında kendinizi sessize almayı iptal etme

Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın



Çağrıyı beklemeye alma ve sürdürme

1. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.
2. İsteğe bağlı: Sürdürmek istediğiniz çağrıyı seçin.
3. Hat içi kumanda aygıtında  düğmesine basın.

Windows için Cisco Jabber'da ses cihazını değiştirme

1.  öğesine tıklayın ve **Bilgisayarımı çağrılar için kullan**'ı seçin.
2. **Ses Seçenekleri**'ne tıklayın ve her bir ses alanı için Cisco Kulaklık'ı seçin.
3. Sesi geçerli ayarıyla duymak için  öğesine tıklayın
Hoparlörünüzün sesini ve mikrofon hassasiyetini ayarlamak için, ses seviyesi ve mikrofon hassasiyeti kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.
4. **Tamam**'a tıklayın.

Mac için Cisco Jabber'da ses cihazını değiştirme

1.  öğesine tıklayın ve **Bilgisayarımı çağrılar için kullan**'ı seçin.
2. **Ses Video/Tercihler**'e tıklayın ve her bir ses alanı için Cisco Kulaklık'ı seçin.
3. Sesi geçerli ayarıyla duymak için  öğesine tıklayın
Hoparlörünüzün sesini ve mikrofon hassasiyetini ayarlamak için, ses seviyesi ve mikrofon hassasiyeti kaydırma çubuklarını kullanabilirsiniz.
4. **Tamam**'a tıklayın.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL'ye gidin: www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. "Ortak" sözcüğünün kullanılması, Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)