


# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865 – multiplatformstelefoner

Quick Reference Guide (Hurtigvejledning)



# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865 – multiplatformstelefoner

Quick Reference Guide (Hurtigvejledning)

## Besvar et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller.

## Afslut et opkald

Hold  nede på den indbyggede controller i 2 sekunder.

## Afvis et opkald

Tryk to gange på  i den indbyggede controller.

## Juster lydstyrken

Tryk på  og  på den indbyggede controller.



## Slå din egen lyd fra i et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller.

## Slå din egen lyd til i et opkald

Tryk på  på den indbyggede controller

## Sæt et opkald i venteposition, og genoptag et opkald

1. Tryk på  på den indbyggede controller.
2. Valgfrit: Vælg det opkald, du vil genoptage.
3. Tryk på  på den indbyggede controller.


## Juster bas og diskant for din hovedtelefon

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Status > Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Højtaler > Finindstilling**.
5. Tryk på navigationsklyngen, til venstre eller højre, for at justere finindstillingen.
6. Tryk på **Gem** for at anvende og bevare indstillingen.

## Juster højtalerfeedbacket for din hovedtelefon


1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Status > Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Højtaler**, og markér derefter **Tilbagekobling**.
5. Tryk navigationsklyngen til venstre eller højre for at justere tilbagekobling. Standardværdien for tilbagekoblingen er lav.
6. Tryk på **Indstil** for at anvende og bevare indstillingerne

## Juster mikrofonens lydstyrke for din hovedtelefon

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Status > Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.

4. Vælg **Mikrofon > Gain**.
5. Tryk navigationsklyngen, venstre eller højre, for at justere gainet.
6. Tryk på **Gem** for at anvende og bevare indstillingen.

## Test din mikrofon i hovedtelefonen

1. Tryk på **Programmer** .
2. Vælg **Status > Tilbehør**.
3. Markér **Cisco Headset** på listen, og tryk på **Konfigurer**.
4. Vælg **Mikrofon > Test**.
5. Tryk på **Optag**, og tal i mikrofonen.
6. Tryk på **Afspil**, når du er færdig med at tale, og lyt til testoptagelsen. Maksimal optagelsestid er 20 sekunder.

## Find yderligere oplysninger på:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. En oversigt over Ciscos varemærker findes på denne URL-adresse: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Nævnte tredjeparts varemærker tilhører deres respektive ejere. Brugen af ordet partner er ikke udtryk for et partnerskab mellem Cisco og en anden virksomhed. (1110R)