



Cisco Headset 521 és Cisco Headset 522

Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 és 8865 Multiplatform készülékekhez

Rövid összefoglaló útmutató



Bejövő hívás Pirosan villog ●

Aktív hívás Folyamatos piros ●

Bejövő hívás Villogó zöld ☎

Aktív hívás Folyamatos zöld ☎

Némított hívás Folyamatos zöld ☎

Némított hívás Folyamatos piros ☎



Nagy hangerő terhelés—Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejt el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi azt, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elöl, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.


Hívás fogadása

Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.

Hívás befejezése

Tartsa nyomva a  gombot a kábelbe épített vezérlőn 2 másodpercig.

Hívás elutasítása

Nyomja meg a  gombot kétszer a kábelbe épített vezérlőn.

Hangerő beállítása

Nyomja meg a  és  gombokat a kábelbe épített vezérlőn.

Némítás hívás közben

Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.

Némítás kikapcsolása hívás közben

Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.

Hívás várakoztatása és visszatérés híváshoz

1. Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.
2. Opcionális: Válassza ki azt a hívást, amelyikhez vissza szeretne térni.
3. Nyomja meg a  gombot a kábelbe épített vezérlőn.


A mély és magas hangok beállítása a fejhallgatón

1. Nyomja meg az **Alkalmazások (Applications)**  gombot.
2. Válassza ki az **Állapot (Status) > Kiegészítők (Accessories)** elemet.
3. Jelölje ki a **Cisco fejhallgatót** a listában és nyomja meg a **Beállítás (Setup)** elemet.
4. Válassza ki a **Kihangosító (Speaker) > Hangolás (Tuning)** pontot.
5. A hangolás megkezdéséhez húzza a Navigáció csoportot balra vagy jobbra.
6. Nyomja meg a **Mentés (Save)** gombot, hogy a beállítást megtartsa és elmentse.

A fejhallgató-hangszóró visszacsatolásának beállítása


1. Nyomja meg az **Alkalmazások (Applications)**  gombot.
2. Válassza ki az **Állapot (Status) > Kiegészítők (Accessories)** elemet.
3. Jelölje ki a **Cisco fejhallgatót** a listában és nyomja meg a **Beállítás (Setup)** elemet.
4. Válassza ki **Hangszóró (Speaker)** elemet és jelölje ki a **Zajszűrés (Sidetone)** elemet.
5. Zajszűrés beállításához tolja a Navigáció csoportot balra vagy jobbra. A zajszűrés alapértelmezett értéke alacsony.
6. Nyomja meg a **Beállítás (Set)** gombot, hogy a beállításait megtartsa és elmentse.

A Fejhallgató mikrofon hangerejének beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások (Applications)**  gombot.
2. Válassza ki az **Állapot (Status) > Kiegészítők (Accessories)** elemet.

3. Jelölje ki a **Cisco fejhallgatót** a listában és nyomja meg a **Beállítás (Setup)** elemet.
4. Válassza ki **Mikrofon (Microphone) > Jelerősség (Gain)** pontot.
5. Az hangerő beállításához húzza a Navigáció csoportot balra vagy jobbra.
6. Nyomja meg a **Mentés (Save)** gombot, hogy a beállítást megtartsa és elmentse.

A fejhallgató-mikrofon ellenőrzése

1. Nyomja meg az **Alkalmazások (Applications)**  gombot.
2. Válassza ki az **Állapot (Status) > Kiegészítők (Accessories)** elemet.
3. Jelölje ki a **Cisco fejhallgatót** a listában és nyomja meg a **Beállítás (Setup)** elemet.
4. Válassza ki a **Mikrofon (Microphone) > Ellenőrzés (Test)** pontot.
5. Nyomja meg a **Rögzítés (Record)** gombot és beszéljen a mikrofonba.
6. Nyomja meg a **Visszajátszás (Playback)** gombot ha befejezte, hogy visszahallgathassa a tesztfelvételt. Legfeljebb 20 másodpercet rögzíthet.

További információ itt:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.Cisco.com/go/headsets>

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használat nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)