


Cisco Headset 521 en Cisco Headset 522

voor Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 en 8865 Multiplatform-telefoons



Cisco Headset 521 en Cisco Headset 522


Beknopte handleiding

voor Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 en 8865 Multiplatform-telefoons

Een gesprek beantwoorden

Druk op  op de in-line controller.

Een gesprek beëindigen

Houd  de in-line controller 2 seconden lang ingedrukt.

Een gesprek weigeren

Druk op  tweemaal op de in-line controller.

Uw volume aanpassen

Druk op **+** en **-** op de in-line controller.


Uzelf dempen tijdens een gesprek

Druk op  op de in-line controller.

Het dempen van uzelf opheffen tijdens een gesprek

Druk op  op de in-line controller.


Een gesprek in de wacht zetten en hervatten

1. Press  on the in-line controller.
2. Optioneel: kies het gesprek dat u wilt hervatten.
3. Druk op  op de in-line controller.


De lage en hoge tonen van uw headset aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Kies **Status > Accessories**.
3. Markeer **Cisco Headset** in de lijst en druk op **Instel**.
4. Kies **Luidspreker > Instellen**.
5. Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om de stemming aan te passen.
6. Druk op **Opslaan** om de instelling toe te passen.

De feedback van de luidspreker van uw headset aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Kies **Status > Accessories**.
3. Markeer **Cisco Headset** in de lijst en druk op **Instel**.
4. Kies **Luidspreker** en selecteer vervolgens **Zijtoon**.
5. Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om de zijtoon aan te passen. De standaardwaarde voor zijtoon is laag.
6. Druk op **Inst.** om uw instellingen toe te passen en te behouden

Het microfoonvolume van uw headset aanpassen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Kies **Status > Accessories**.
3. Markeer **Cisco Headset** in de lijst en druk op **Instel**.

4. Kies **Microfoon > Gain**.
5. Druk op het navigatiecluster, links of rechts, om het volume aan te passen.
6. Druk op **Opslaan** om de instelling toe te passen.

De microfoon van uw headset testen

1. Druk op **Toepassingen** .
2. Kies **Status > Accessories**.
3. Markeer **Cisco Headset** in de lijst en druk op **Instel**.
4. Kies **Microfoon > Testen**.
5. Druk op **Opnemen** en spreek in de microfoon.
6. Druk op **Weergeven** zodra u klaar bent met inspreken en luister naar de testopname. De maximale opnametijd is 20 seconden.

Bezoek voor meer informatie:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)