


# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

Hurtigveiledning

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865 for flere plattformer



# Cisco Headset 521 og Cisco Headset 522

Hurtigveiledning

For Cisco IP Phone 8851, 8861, 8865 og 8865 for flere plattformer

## Svare på et anrop

Trykk på  på den tilkoblede styreenheten.

## Avslutte en samtale

Hold inne  på styreenheten i 2 sekunder.

## Avvise et anrop

Trykk to ganger på  på styreenheten.

## Justere volumet

Trykk på **+** og **-** på styreenheten.



## Dempe deg selv i en samtale

Trykk på  på styreenheten.


## Oppheve dempingen av deg selv i en samtale

Trykk på  på styreenheten

## Sette en samtale på vent og gjenoppta en samtale

1. Trykk på  på styreenheten.
2. Valgfritt: Velg samtalen du vil gjenoppta.
3. Trykk på  på styreenheten.

## Justere bass og diskant på hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Status > Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen, og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Høytaler > Justering**.
5. Trykk på navigasjonsgruppen, venstre eller høyre, for å utføre justeringen.
6. Trykk på **Lagre** for å ta i bruk og lagre innstillingen.


## Justere tilbakeføringslyd i hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Status > Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Høytaler**, og uthev deretter **Sidetone**.
5. Trykk på navigasjonsgruppen – venstre eller høyre – for å justere sidetonen. Standardverdien for sidetone er lav.
6. Trykk på **Angi** for å ta i bruk og lagre innstillingen.

## Justere mikrofonvolumet på hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Status > Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Mikrofon > Forsterkning**.
5. Trykk på navigasjonsgruppen, venstre eller høyre, for å justere volumet.
6. Trykk på **Lagre** for å ta i bruk og lagre innstillingen.

## Teste mikrofonen på hodetelefoner

1. Trykk på **Programmer** .
2. Velg **Status > Tilbehør**.
3. Uthev **Cisco-hodetelefon** i listen, og trykk på **Oppsett**.
4. Velg **Mikrofon > Test**.
5. Trykk på **Spill inn**, og snakk i mikrofonen.
6. Trykk på **Spill av** når du er ferdig med å snakke og ønsker å lytte til testopptaket. Maksimum opptakstid er 20 sekunder.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

<http://www.cisco.com/go/mpp>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettsiden: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører sine respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)